ecoドライブにチャレンジ

ステップ１：初級・上級に関係なくB以上の評価を連続７回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに１コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ２：ステップ１達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに２コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ３：ステップ２達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに３コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。
※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。
（例）１コ目のカーマークが追加されたあと、２コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBABBBBBBBABBB
↑ ここでカーマーク１コ目追加　↑ ここでカーマーク２コ目追加

BBABBBBBBBCBBABBBBABBB
↑ ここでカーマーク１コ目追加　ecoドライブチャレンジ失敗　↑ ここでカーマーク２コ目追加

GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 MENU ／ MENU ➡ 情報 ➡ GPS情報 をタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。

受信中のGPS衛星のおおよその位置と受信状態を表示します。
緑色：受信しています。
青色：受信していません。