地図を操作する

現在地画面

地図表示切換メニューを表示
(☞ 取扱説明書「ナビ編」41 ページ)



抜け道探索を開始
(☞ 取扱説明書「ナビ編」79 ページ)

VICS 情報を再度案内
(☞ 取扱説明書「ナビ編」82ページ)

現在地メニューを表示 (☞ 下記)

縮尺切換 (☞ 取扱説明書「ナビ編」41ページ)



地図を動かす（スクロール）

地図画面に

タッチする。

●タッチしているあいだ、スクロールし続けます。
(連続スクロール)

現在地画面　に戻すには

現在地 **を押す。**

地図モード画面

カーソル



カーソルの位置を行き先に設定してルート探索

カーソルの位置を微調整

▲▼◀▶にタッチして微調整する。



● 調整終了 にタッチすると、**微調整が解除**されます。

地点メニューを表示 (☞ 下記)

現在地メニュー

ポイント登録
現在地をポイントとして登録します。

ルート確認
ルート確認画面を表示します。※

再探索
現在地からルートをもう一度探索します。※

抜け道
抜け道を優先的に通るルートを探索します。※

渋滞情報
VICS 音声案内を出力します。

別道路切換
隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置になおします。

周辺検索
現在地を中心に周辺の施設を検索します。

※ ルート案内中のみ

地点メニュー

行き先設定
カーソルの位置を行き先に設定してルートを探索します。

経由地設定
カーソルの位置を経由地に設定してルートを探索します。

ポイント登録
カーソルの位置をポイントとして登録します。

周辺検索
カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。