データ放送を表示させる

データ放送をご覧になる前に、番組内容の属性画面（☞121ページ）でデータ放送があるかを確認してください。

お知らせ

- 双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。

1 選局パネル（☞120ページ）から［操作］を選ぶ

タッチ操作のみ

- カーソルパネルが表示されます。

2 カーソルパネルから［データ］を選ぶ

データ 押す※

- データ放送が表示されます。
- デジタルTV画面で、リモコンの［データ］を選んでもデータ放送が表示されます。※
- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。

※リモコンの［データ］でデータ放送を表示した場合、カーソルパネル・数字パネルは表示されません。

データ放送を消去するには

［データ］を選ぶ

- データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

データ 押す

データ放送を操作する

カーソルキーで項目を選ぶ

［◀］［▶］［▼］［▲］で項目を選び、［決定］を選ぶ

選ぶ
決定

カラーボタンで項目を選ぶ

［青］［赤］［緑］［黄］で項目を選ぶ

青 押す
赤 押す
緑 押す
黄 押す

パネルを移動する

［◀位置］を選ぶ　タッチ操作のみ

- パネルの表示位置を左に切り換えます。



- ［位置▶］を選ぶと、表示位置がもとに戻ります。

文字を入力する

画面キーボードで文字を入力する

- 文字入力のしかた（☞217ページ）
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

パネルを消去する

［消去］を選ぶ　タッチ操作のみ

- カーソルパネル・数字パネルが消去されます。
- **再度パネルを表示させるには**
  ① 選局パネルを表示させる。
  ② ［操作］を選ぶ。

数字を入力する

［数字］を選び、［1］～［12］で項目を選ぶ

［1］～［12#］押す

- ［操作］を選ぶと、カーソルパネルに戻ります。

お知らせ

- カーソルパネル・数字パネルを表示中にリモコンでデジタルテレビの操作を行うとカーソルパネル・数字パネルは消去されます。

見ている番組のタイトルなどを表示する　リモコン操作のみ

番組を見ているときに、［DISPLAY］を押す

- 番組についての情報が表示され、約5秒後にチャンネル表示に切り換わります。

- 受信状態を確認できます。

チャンネル表示を消去するには

［DISPLAY］を押す