地図の見方と操作

案内図を表示させる

地図表示変更メニューから(P.35)

❶ 切り換えたい案内図を選ぶ

■表示できる案内図について

●有料道走行中は
ハイウェイマップ・ルートガイドを表示できます。

●一般道走行中は
レーンリスト・ルートガイドを表示できます。

●駐車場走行中は
駐車場マップを表示できます。

お知らせ

●ルートガイド・レーンリストは、ルート案内中のみ表示できます。

都市高マップに切り換える

地図表示変更メニューから(P.35)

❶ 都市高マップ表示

お知らせ

●ルート案内中に都市高速を走行中のみ表示できます。
●縮尺200m～1.6km以外の地図が表示されているときは、表示できません。
●2画面表示のとき、左画面が都市高マップになります。

■都市高マップを解除するとき

もう一度 都市高マップ表示 を選ぶ

●広域地図(P.26)に切り換わります。

地図上のVICS情報(P.33)の表示切り換え

地図表示変更メニューから(P.35)

❶ VICS表示切換

❷ 表示する道路の種類を選ぶ

VICS情報を表示しない
一般道路の情報のみ表示
高速道路の情報のみ表示
高速道路と一般道路の情報を表示

現在地メニュー/地点メニューの操作

■現在地メニュー

❶ 現在地 (リモコン→「現在地」)

❷

現在地メニュー (リモコン→「決定」)

渋滞規制音声案内を出力※1
現在地を中心に周辺施設を検索
現在地をポイントとして登録
ルート確認画面を表示※2
設定ルートに沿って地図画面をスクロール※2
再探索メニューを表示※2

※1 情報がある場合のみ
※2 ルート案内中のみ

■地点メニュー

❶ 地図画面をタッチ

❷

地点メニュー (リモコン→「決定」)

カーソル位置を行き先(目的地)に設定して、ルート探索を開始
緯度経度表示
カーソル位置を経由地に設定して、ルート探索を開始(ルート設定されている場合のみ)
カーソルの位置をポイントとして登録
カーソル位置を中心に周辺施設を検索
施設の情報を表示
(ランドマークにカーソルがある場合のみ)