オーディオの基本操作

- **走行中は、TV、Blu-ray Disc、DVD、SD動画、USB動画、HDMI、VTR、Drive P@ss（動画など）の映像は表示されません。**
  安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- **走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。**
  後席用のモニターに出力される映像について→P.160

オーディオに切り換える

AUDIO を押す

- オーディオ画面に切り換わります。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには→P.17

ステアリングスイッチで

準 備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。（P.23）

SOURCE（ソース）を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- オーディオOFF時はMEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報時は、TVに切り換わります。
- ステアリングスイッチで交通情報に切り換えることはできません。

＊1 SDメモリーカード挿入時
＊2 本機で録音した音楽データの再生
＊3 ディスク（CD・MP3/WMA・DVD・Blu-ray Disc）挿入時
＊4 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき（P.144～148）
ただし、上記の状態ではなくても、ビデオカメラなどの機器をHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。
＊5 後席用モニターに出力できません。
＊6 USBメモリー、iPod、Drive P@ss（スマホ連携）は、同時に接続できません。
また、HDMIとDrive P@ss（スマホ連携）も、同時に接続できません。
＊7 USBメモリー、iPod接続時
＊8 BLUETOOTH Audio機器接続時

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に MAP を押す

- オーディオ画面に戻るには、AUDIO を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。（右記）

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。（P.131）

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIO を2秒以上押す

■ **オーディオをONにするには**

オーディオOFFの状態で、AUDIO を2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFF を選ぶ

- オーディオの音声・映像が消去されます。（オーディオOFF）

■ **オーディオをONにするには**

ツートップメニューから AUDIO ON を選ぶ