配線のしかた



お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、ケーブル固定バンドやケーブル固定テープなどで要所を固定してください。
- スピーカーは最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのものを使用してください。
- 接続したスピーカーに合わせてスピーカーの設定をしてください。(→取扱説明書)
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→取扱説明書)
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- シール付きの端子は、使用しないときはシールをはがさないでください。
- ノイズ防止のため、地上デジタルアンテナコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、日産車用接続ハーネスのコードは、ナビゲーションユニットや他のコード類からできるだけ離してください。地上デジタルテレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

❺ GPSアンテナのコード　❽ 地上デジタルアンテナコード

⓫ 日産車用接続ハーネス(灰)　⓫ 日産車用接続ハーネス(白)

⓭ iPod中継ケーブル

■ 圧着式コネクターの取り付けかた

※3 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

他の機器と組み合わせて使う

推奨品以外の機器と接続する場合は、ご利用できない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

リヤビューカメラ



ビデオカメラ

2台目のモニター



●著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

VICSビーコンユニット



iPod



お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- 必ず本機に付属のiPod中継ケーブルを使用してください。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、取り付け·取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。

ETC車載器

ETC車載器とDSRC車載器は同時に接続しないでください。

DSRC車載器

ETC車載器とDSRC車載器は同時に接続しないでください。



取り付け·配線の確認

電源を入れる

1 車のエンジンをかける
(ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

2 注意事項を確認して、確認を選ぶ

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- 現在地画面が表示されるまで車を発進させないでください。
(システムの起動準備中のため)

3 見晴らしの良い場所で、GPS信号(GPS)を受信していることを確認する



- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS受信状態を確認してください。(→取扱説明書)

取り付け·配線を確認する

1 MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。

2 画面を下から上へ指でドラッグ(なぞる)する

- 設定メニューが表示されます。

3 画面を左から右へ指でドラッグ(なぞる)する

4 システム情報を選ぶ

- システム情報画面が表示されます。

車両信号情報を確認する

1 車両信号情報を選ぶ

2 車両信号情報を確認する

リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れるとON表示に変わりますか?
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか?
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか?
GPSアンテナ	ON表示になっていますか?
スピード	自車の速度を表示します。
ACC電圧	約12 V(11 V～16 V)になっていますか?

●スモールランプを消灯しても本体ボタンのイルミネーションは消えません。

3 パルスリセット レベルリセット 補正リセット センサーリセットを選ぶ

- 車速パルス·学習レベル·ジャイロ角度補正·3Dセンサー補正がリセットされます。
- 次の場合にもリセットしてください。
・別の車に本機を載せかえた
・タイヤを交換した
・タイヤをローテーションした

4 現在地画面を表示させ、平均時速20 km以上で見晴らしの良い場所をしばらく(60分程度)走行※1したあと、右の項目を確認する

車速パルス	走行後、数字が変化していますか?
学習レベル	走行後、数字が変化していますか? (レベル4が最大)
ジャイロ角度補正	走行後※2、「補正完」になっていますか?
3Dセンサー補正	走行後※2、「補正完」になっていますか?

※1 走行中に「車速信号が検出できません」とメッセージが表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
※2 あらかじめ自車位置が正しく補正されている必要があります。(→取扱説明書)

次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
渋滞·停車を頻繁に繰り返す/右左折が多い/GPS信号を受信しにくい
●速度をあげて自車マークが動かなくなっても、補正処理を行っている間は故障ではありません。

拡張ユニット情報を確認する

1 拡張ユニット情報を選ぶ

2 拡張ユニット情報を確認する

SDメモリーカード	別売のSDメモリーカードを挿入すると、ON表示に変わりますか?
ビーコンユニット	別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか?
DSRCユニット	別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続している場合、ON表示になっていますか?
ETCユニット	別売のETC車載器(CY-ET909KDZなど)を接続している場合、ON表示になっていますか?
iPod	市販のiPodを接続すると、ON表示に変わりますか?