他社機器との接続

本体背面



お願い

●接続する機器の説明書もよくお読みください。

外部映像機器との接続

本体背面



●本機の電源を「切」にすると、映像・音声入力端子に接続された機器からの信号が、映像・音声出力端子に出力されます。

お願い

●接続する機器の説明書もよくお読みください。