

2

スライド間隔 をタッチする。

：スライド間隔の設定画面が表示されます。



3

お好みの間隔を選択し、**×閉** をタッチする。

※スライドショーの開始につきましては、
 「**再生**」 「**画像を再生する**」 L-4をご覧ください。



画像送りまたは画像戻しをする

再生を止めた状態のとき、画像送りまたは画像戻しすることができます。
 再生を止めるには、「**再生**」 「**画像を止める**」 L-4をご覧ください。

1

画面をタッチし、**◀**または**▶**をタッチする。

▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀ タッチ：1つ前の画像を表示します。



画像を回転させる

再生を止めた状態のとき、表示中の画像を90度ずつ右方向に回転させることができます。
 再生を止めるには、「**再生**」 「**画像を止める**」 L-4をご覧ください。

1

画面をタッチし、**🔄**をタッチする。

：表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

