

## リヤビューカメラの画質調整をする

### 3

－ / ＋ をタッチして値を調整する。

**お知らせ** 調整はタッチパネルの **－** または **＋** をタッチしつづけると素早く調整できます。タッチするのをやめると、その値で止まります。お好みの調整レベルでタッチするのを止めてください。

(例)画質調整画面



#### ■ 明るさ(1～31)調整の場合

- －** : 暗くなります。
- ＋** : 明るくなります。

#### ■ コントラスト(1～31)調整の場合

- －** : 黒さが増します。
- ＋** : 白さが増します。

**お知らせ** 直射日光の反射などで画面が見えにくい場合は **＋** をタッチして白さを増してください。

#### ■ 色の濃さ(1～31)調整の場合

- －** : 淡くなります。
- ＋** : 濃くなります。

#### ■ 色合い(1～31)調整の場合

- －** : 緑が強くなります。
- ＋** : 赤が強くなります。

**お知らせ** 人間の肌色が自然な感じになるように調整してください。

### 画質を初期値に戻す

O-17、O-18手順 **2**、**3** で調整した画質(明るさ/コントラスト/色の濃さ/色合い)を設定する前の値(初期値)に戻すことができます。

### 1

O-17手順 **1** に従って操作し、**初期値** をタッチする。

: 設定した値が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

(例)画質調整画面

