


5 スマートフォンを操作して、BLUETOOTH対応機器(本機)を探す。

※本書では、BLUETOOTH対応スマートフォンの操作を、docomo P-03Eを例に説明しています。

① docomo P-03Eのホーム画面を開き、を押す。

② [本体設定] を選ぶ。

③ [Bluetooth] を選び、[Bluetooth] をONにする。


※しばらくすると、「Gorilla」*が表示されます。

④ 検索された機器リストから [Gorilla] *を選ぶ。

⑤ [ペア設定する] を選ぶ。

※「ここいこ」を利用するスマートフォンとして機器登録されます。

*印…本機の機器名を変更している場合は、変更した機器名が表示されます。

 [本機の機器名を変更する] | 18

6 本機の画面に接続要求メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

※メッセージが表示され、機器登録が完了します。

機器登録したスマートフォンの詳細を見る／削除する

機器登録画面では登録したスマートフォンの詳細を確認したり、登録を削除することができます。

■ 登録したスマートフォンの詳細を見る場合

① 機器登録画面( H-3)で

見たい機器名の **詳細** をタッチする。

：登録機器詳細画面が表示されます。



■ 登録したスマートフォンを削除する場合

① 機器登録画面( H-3)で

削除したい機器名の **削除** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、選択した機器名が削除されます。

※削除したスマートフォンを再度登録する場合は、スマートフォン側の登録もいったん削除してください。

