

案内中のルートを見る

ルートに沿って地図をスクロールできます。  
 <ルートスクロール>

現在地メニューから  
 ルートスクロール を選ぶ



- ルートスクロール画面が表示されます。

現在地からの  
 道なりの距離を表示 現在のルート  
 スクロール設定



- S** ◀ 前の地点\*1に移動 (ジャンプ) (決定) 押す
- S** ◀ 前の地点\*1まで ルートスクロール\*2 (決定) 押す
- ||** ルートスクロール停止 (ルートスクロール中のみ) (決定) 押す
- ▶ G** 次の地点\*1まで ルートスクロール\*2 (決定) 押す
- ▶ G** 次の地点\*1に移動 (ジャンプ) (決定) 押す

※1 ジャンプ・ルートスクロール先の地点は、設定 (右記、91ページ) によって異なります。

※2 **S** ◀ (**▶ G**) を選ぶと表示が **S** ◀ (**▶ G**) に切り換わります。選ぶと、高速でスクロールします。

お知らせ

- 走行中は、ルートスクロールできません。ジャンプのみできます。
- 地図のスクロール、縮尺切換、向きの変更 (ヘディングアップ→ノースアップのみ) ができます。
- 地図の縮尺・向きを切り換えると、ルートスクロールを停止します。
- 地図をスクロールさせて、画面にルートが表示されなくなった場合は、ジャンプ・ルートスクロールはできません。

ジャンプ・ルートスクロール先の  
 地点を設定する

ジャンプ・ルートスクロール先の地点を、出発地・経由地・目的地にするか、ルート沿いの任意の施設にするかを設定します。(ルートスクロール設定)

■ ルート沿いの施設(ジャンル)に  
 ジャンプ・ルートスクロールするには

例: ジャンプ・ルートスクロール先に「駐車場」を設定すると、ルート沿いにある駐車場ごとにジャンプ・ルートスクロールします。

- 1 ルートスクロール停止中に、**設定メニュー** を選ぶ (決定) 押す

- 2 **設定** を選ぶ



- ルートスクロール設定画面が表示されます。

- 3 ジャンプ・ルートスクロール先に設定したい施設のジャンルを選ぶ(最大5つ)



- 再度選ぶと解除されます。
- **その他** を選ぶと、他のジャンルを選べます。ジャンル選択後 **完了** を選ぶと、ルートスクロール設定が「次の施設まで」に変更されます。
- 施設のジャンルをすべて解除する場合 **表示解除** を選ぶ。

- 4 **次の施設まで** を選ぶ、**完了** を選ぶ



■ 出発地・経由地・目的地ごとに  
 ジャンプ・ルートスクロールするには

ルートスクロール設定画面 (90ページ) から **次の目的地まで** を選ぶ、**完了** を選ぶ



ルートスクロール中に地点の情報を  
 見る

- 1 施設・経由地・目的地上にカーソルがあるときに、**設定メニュー** を選ぶ



- 2 **情報** を選ぶ



- 地点の情報が表示されます。

例: 目的地情報画面



電話をかける **CN-HW830D**  
 (ハンズフリー接続中のみ)

- **消去**: 選んだ目的地/経由地を消去。
- 施設の場合は、施設情報画面が表示されます。(75ページ)