困ったとき

ナビゲーション

, =, , =,			
症状	原因と処置	ページ	
案内ルートに 通行できない道路 が含まれている。	◆ 交通規制が変わった。→ 実際の交通規制や道路標識などに従ってください。	_	
	● 通行できない道路が案内ルートに含まれる場合があります。 → 実際の交通規制や道路標識などに従ってください。	_	
ルート案内中に 料金案内されない。	ルートが有料道路上から始まっている。→ 有料道路上でオートリルートや再探索してルートが有料道路上から始まっているときは、料金案内されない場合があります。	_	
一般道優先で探索 しているのに高速 道路・有料道路上 にルートを作る。	● 現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 → 故障ではありません。一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に経由地・または通過道路を設定してください。	100, 102	
経由地に 到着しても、 目的地方向直線 や残距離表示が 次の経由地/ 目的地に切り換 わらない。	● 経由地に十分近づかなかった。または、地下街や建物の中を通って経由地に到着した。 → 再探索メニューから次の⑤消去を選んで、手動で経由地を消去してください。	108、 123	
トンネル内で 現在地マークが 動かなくなる。	● スマートアシスト機能が動作している場合でも、 トンネル内の道路の形状により現在地マークが 動かなくなる場合があります。	212	

ガイドブック

症状	原因と処置	ページ
ガイドブックが 表示されない。	 地図microSDHCカード/SDメモリーカード内の フォルダ構成が適切でない。 → パソコンを使って地図microSDHCカード /SDメモリーカード内のフォルダ構成を確認し、ガイドブックデータを適切な場所に保存してください。 	129

カメラ

症状	原因と処置	ページ
撮影できない。	● SDメモリーカードの残量がない。 → 不要な写真(静止画)を消去するか、パソコン を使って不要なデータを消去してください。	167
	●他の機器でSDメモリーカードを初期化した。→重要なデータはパソコンなどにバックアップ (控え)をとり、本機でSDメモリーカードを初期化してください。	180
	● 本機で使用できるSDメモリーカードをご確認 ください。	21
撮影した画像が白っぽい。	レンズが汚れている。 (指紋などの汚れが付いている。)→ レンズの表面を、乾いた柔らかい布で軽く 拭いてください。	_
撮影した画像が 明るすぎる、 または暗すぎる。	● 明るさ調整が合っていない。→ 明るさを調整してください。	146
ピントが 合わない	◆ 被写体までの距離が近すぎる。→ 本機の撮影可能範囲は60 cm~無限遠です。近すぎる場合は離れてください。	_
何これカメラで 特定の施設しか 表示されない。	● 自動デモ起動(販売店用)が「する」に設定されている。 →「しない」に設定してください。	180
何これカメラで 撮影した施設の 情報が表示され ない。	● ガイドブックにない施設の情報は表示されません。 また、カメラを向けた施設より近い距離に情報のあ る施設がある場合は、一番近い施設が表示されます。	_