

## NaviCon<sup>®</sup>とは

株式会社デンソーが提供するスマートフォン向けアプリです。

NaviCon<sup>®</sup>は多彩な連携アプリで探した行き先を、ワンタッチで本機に転送し目的地に設定できるおでかけサポートアプリです。無料でご利用いただけます。

- NaviCon<sup>®</sup>アプリ(iOS版/Android版)のインストール方法や対応スマートフォンなど、詳細はNaviCon<sup>®</sup>サポートサイト(<https://navicon.com/>)をご覧ください。



### 準備

- スマートフォンにNaviCon<sup>®</sup>アプリをインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録し、ハンズフリー接続してください。(P.72)

### お知らせ

- ご利用時には通信費用がかかります。
- iPodまたはiPhoneと本機をケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon<sup>®</sup>を利用することはできません。iPhoneでNaviCon<sup>®</sup>を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを本機にケーブルで接続しないでください。

## 音声認識で目的地を検索する

音声で入力された施設などをクラウド上のデータベースから検索し、「行き先を設定できる」機能です。

### 準備

- スマートフォンを本機にWi-Fiネットワーク登録してください。(P.74)
- スマートフォンと本機をWi-Fi接続してください。(P.74)

### 1 音声認識を起動する

下記のいずれかの操作で起動できます。

- トップメニュー**(P.16)または**全機能一覧**(P.19)から**音声認識**を選ぶ
- [MENU]**を0.5秒以上押す


### 2 マイクに発声して、音声で操作する

- 効果音が鳴ってから、続けて発声してください。


凡例  本機の音声案内

利用者の音声操作 

例:

 こんにちは。  
行きたいところをお話ください。

近くのガソリンスタンド 

 20件のガソリンスタンドが見つかりました。近い順に  
1. ○○石油××SS  
2. △△石油××SS  
3. □□石油××SS です。

- 検索結果画面が表示されます。