




< >
 スペクトラムアナライザ
S・A (S・ANALYZER)
 リバース
REVERSE

スペアナ表示を切り替える (スペアナパターン)

上下各層の表示パターンを切り替えて、
 お好みの表示にできます。
 初期設定：デモンストレーション
 (12 ページ)

- 1 **S・ANALYZER** **REVERSE** **S・A** を押して、スペアナセレクトモードにする **SPEANA SEL**
- 2 層(レイヤー)を選ぶ 上の層を選ぶときは を押す **UPPER LAYERS**
 下の層を選ぶときは を押す **LOWER LAYERS**
- 3 を押して、表示パターンを切り替える

表示例



上下の層 (UPPER / LOWER) を両方ともOFF (消灯) に
 すると、ディスプレイ全体の表示が消灯されます。
 操作をすると上の層 (UPPER LAYERS) だけが点灯し、
 約5秒後に再び消灯します。

下層のスペアナ表示を アレンジする

(スペアナリバース)
 選択した下層のスペアナパターンに
 対して、さらに表示の向きや、ネガ
 とポジを反転させることができます。
 (「L-LAYERS OFF」を除く12種類)
 初期設定：NORMAL・POSI

本体のみ

- 1 本体の **S・ANALYZER** **REVERSE** **S・A** を2秒以上押して、
SPEANA REV
 スペアナリバースモードになります。
 - 2 下の層の表示パターンをアレンジする
 向きを反転させる
- 左右反転

REVERSE 3

NORMAL

上下反転

REVERSE 1
- を押して、切り替える
- 上下反転

REVERSE 2

左右反転

REVERSE 1
- ネガとポジを反転させる
- を押して、切り替える

SPEANA POSI

ポジ表示

SPEANA NEGA

ネガ表示

お知らせ
 約10秒間何も操作をしないと...
 通常モードに戻ります。
 ドットスペアナ(文字部の表示)は、
 表示パターンの切り替えやアレンジ
 ができません。