


スピーカーの準備

ご使用前に



1 項目を選び、

スピーカーの出力レベルを調整するときは、ディスクモードで停止してから操作してください。(P.26、28ページ)

- ① を2秒以上押す。
- ② を押して、項目を選ぶ。(本体の場合は **S・MODE**)

設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。

2 設定する

- ① を押して、スピーカーを選ぶ。
(: 逆回り、本体の場合は)
- ② を押して、調整する。
(本体の場合は **DISC** **DISC**)



①②をくり返して全てのスピーカーを調整してください。
 設定中のスピーカーアイコンが点滅します。

お知らせ
 を押すと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)
 約10秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)
 (スピーカーの出力レベル調整時は、18秒間)

スピーカーの出力レベルを調整する

テスト信号を使って、各スピーカーの音量が同じレベルに聞こえるように調整します。

初期設定：0 (dB)
 調整範囲：0 ~ -12 (1dB ごと)





お知らせ
 センタースピーカー、サブウーファーは、サウンド設定でも音量レベルが調整できます。(P.46ページ)
 (“-∞”に設定したスピーカーからは、テスト信号が出力されません。)
 テスト信号の音が一番小さく聞こえるスピーカー位置を基準レベルとして、他のスピーカー音量を小さくする方法で調整すると、比較的やりやすい場合があります。

スピーカーのディレイ時間を調整する

フロントスピーカーから視聴位置に音が届くまでの時間に合わせて、センタースピーカーとサラウンドスピーカーの出力に時間差(ディレイ時間)を与えます。(調整は、実際のソフトを再生しながら、行ってください。)

初期設定：
 センタースピーカー 0 ms
 サラウンドスピーカー +5 ms

調整範囲：
 センタースピーカー 0 ~ +4 (1 ms ごと)
 サラウンドスピーカー 0 ~ +15 (5 ms ごと)



お知らせ
 ドルビーデジタルのソフトを再生中のみ、センタースピーカーの調整ができます。
 “PROLOGIC ON”(P.42ページ)に設定しているときは、サラウンドスピーカーのみの調整ができます。