

# M

## 索引

索引

索引..... M-2

M-1

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-14, B-16, B-19
12V車用カーシガーライター接続 ケーブルを使用する	B-6
50音入力方式設定をする	L-7
AC100V電源コードで使用する	A-21
AC100V電源コードをご使用の場合	B-7
AV同時動作をする	G-17
AV同時動作を止める	G-17
AVモードを終了する	G-14
FMトランスミッターを設定する	L-26
Google マップ™を利用する	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
NAVIメニュー画面について	B-21
NAVIモードから他のモードに替える	G-12
SD SDカードから地点を全て書き替える	E-30
SDカードから地点を追加する	E-33
SDカードから地点を登録する	E-37
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-18
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27

## ア

明るさ自動切り替え機能 明るさ自動切り替え機能を使う	L-30
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	L-30
明るさを調整する	L-3
案内音声割込設定をする	L-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-4
SDカードに保存する	E-9
アドバイスを見る	E-8
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
履歴を削除する	E-7
履歴を見る	E-6
おでかけ旅ガイド	A-28
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	L-2

## 音楽再生

一時停止	H-5
聴く	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し/早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8
音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-30
音声はそのままでNAVI画面を表示する	L-2
音量調整する	F-30, G-15
音量を一時的に消す	G-16

## カ

カーソル表示を変える	L-6
各部の名称とはたらき AVモード	G-10
NAVIモード	B-2
画像再生 画像送りまたは画像戻し	K-4
画像を回転させる	K-4
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-5
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10
キー操作音設定	L-5
軌跡 確認	E-15
削除する	E-15
使う	E-14
表示/非表示	E-15
緊急警報放送	I-34
クイック機能について	B-24
経由地 経由地/目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更/削除	D-16
現在地 表示する	B-15
補正について	B-15
現在地マーク 現在地(自車)マークの位置を設定	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定	F-16
故障かな?と思ったら	L-52

## サ

## 再探索

再探索(車モード).....D-18

## 市街地図(詳12m/詳25mスケール)の

収録エリア.....L-67

細街路(主要市区町村道路)探索エリア.....L-70

## 自車マーク

位置を設定する.....F-14

種類を設定する.....F-16

システムアップについて.....L-74

## 施設情報

ジャンルから探す.....C-15

周辺にある施設から探す.....C-20

名前で探す [50音].....C-10

表示できる施設.....C-24

## 自宅

位置を変更する.....B-32

自宅周辺の地図を表示する.....C-2

自宅までのルートを探索する.....B-34

登録する.....B-29

シミュレーション.....D-22

仕様.....L-79

## 初期化

SDカードの初期化をする.....G-18

データを初期化(消去)する.....L-29

## 初期設定一覧

音量調整.....L-72

画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ).....L-72

システム設定.....L-72

出荷状態に戻す(設定のみ)について.....L-73

テレビ視聴(ワンセグ).....L-72

ナビゲーション.....L-71

ナビ中のAV同時動作.....L-72

自律航法.....A-19

## スクロール

地図スクロール.....B-18

微調整.....B-20

## スタンド

閉じる.....A-22

開く.....A-22

スマートIC.....F-4

セキュリティコード.....F-32

## 設定

3D地図の角度を調整する.....F-13

50音入力方式設定をする.....L-7

FMトランスミッターを設定する.....L-26

エコドライブの設定をする.....E-5

音声案内の音量を調整する.....F-30

カメラ入力切り替えの設定をする.....L-10, L-20

基本表示の設定をする.....F-6

現在地(自車)マークの位置を設定する.....F-14

現在地(自車)マークの種類を設定する.....F-16

セキュリティコードを設定する.....F-33

地図表示の設定をする.....F-12

地図ボタン表示の設定をする.....F-17

昼夜切り替え/地図の色を設定する.....F-8

平均速度を設定する.....F-2

右画面設定.....B-35, F-9

文字表示の設定をする.....F-10

ランドマーク表示の設定をする.....F-28

ルート案内画面の設定をする.....F-18

ルート設定について.....D-2

ルート探索条件の設定をする.....F-3

走行状態確認.....E-3

## タ

## 探索

1ルート探索.....D-6

SDカードからルート探索をする.....D-27

迂回探索.....D-19

現在地から自宅までのルートを探索する.....B-34

現在地から目的地までのルートを探索する.....B-33

再探索(車モード).....D-18

複数ルート探索.....D-9

ルート探索条件の設定をする.....D-17, F-3

## 地図

3D地図画面について.....B-14

地図画面の見かた.....B-12

地図画面を表示する.....B-4

地図ソフトについて.....L-38

地図に表示される記号.....L-31

地図表示(方位)を切り替える.....B-16

地図を拡大/縮小する.....B-11

テナント情報.....4

地図更新.....F-38

## 地点

書き出し/書き替え/追加について.....E-29

書き出す/追加する.....E-33

全て書き出す/全て書き替える.....E-30

地図を呼び出す.....E-24

登録.....B-27

並び替え.....C-14, E-22

フォルダ名を編集する.....E-21

編集/見る.....E-17

## 地点を探す

SDカードから.....C-35

緯度・経度から.....C-37

現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-15
コードから(まっぶるコード(MGコード)・マップコード)	C-38
施設のジャンルから	C-15
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-20
地図から	C-3
地名から	C-33
電話番号から	C-8
登録地点から	C-27
目的地履歴の中から	C-30
郵便番号から	C-32
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18
<b>テレビ視聴(ワンセグ)</b>	
エリアスキャン	I-9
音声や字幕を切り替える	I-25
起動画面の設定をする	I-21
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す	I-15
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8
視聴エリアを変更する	I-7
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-20
選局する	I-12
操作ボタン画面	I-2
チャンネルスキャン	I-10
チャンネルリストを確認／選局する	I-13
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19
データ放送取得画面	I-4
データ放送選択画面に戻る	I-17
データ放送を利用する	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
時計表示の設定をする	I-26
パナー表示	I-2
番組表を見る	I-14
放送用メモリを削除する	I-22
<b>電源</b>	
入れる	B-4, G-12
切る	B-4
電源の選択	B-6
<b>登録する</b>	B-27, B-29
登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について	E-29
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-33
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-30

## ナ

<b>内容物</b>	10
<b>入力</b>	
数字の入力方法について	B-42
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を入力する	B-38

## ハ

<b>バージョン情報</b>	F-37
<b>微調整(スクロール)</b>	B-20
<b>ビデオ</b>	
画質調整をする	L-24
ビデオ映像にする	L-22
ビデオ映像の表示を止める	L-23
ビデオ映像を表示する	L-19
ビデオ入力切り替えの設定をする	L-20
<b>表示項目の設定</b>	
道路名／登録地点／ランドマーク／緯度・経度／マップコード表示	F-6
<b>表示部</b>	
音楽再生	H-2
画像再生	K-2
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2
録画再生	J-2
<b>平均速度の設定</b>	F-2
<b>平面地図画面</b>	B-17
<b>別売品</b>	12
<b>保証とアフターサービス</b>	L-76
各地域の修理ご相談窓口	L-78

## マ

<b>まっぶるコード(MGコード)／マップコード</b>	
コードで地点を探す	C-38
まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する	C-40
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入力する	A-30
<b>右画面に地図／情報を表示する</b>	B-35
<b>メニューの基本操作</b>	B-26
<b>モードを切り替える</b>	B-10, G-12
<b>目的地(経由地)を変更</b>	
経由地の変更／削除	D-16
目的地までのルートを探索	B-33

## ラ

ランドマークの設定……………F-28

立体アイコン……………B-14

## リャビューカメラ

画質調整をする……………L-17

カメラ入力切り替えの設定をする……………L-10

リャビューカメラ映像にする……………L-12

リャビューカメラ映像の表示を止める……………L-13

リャビューカメラ映像の目安線の調整をする……………L-15

リャビューカメラ映像の目安線を表示する……………L-14

リャビューカメラ映像を表示する……………L-9

## ルート案内設定

ETCレーン……………F-23

JCTビュー……………F-20

オートデモ……………F-25

交差点拡大図……………F-21

交差点情報……………F-22

自動再探索……………D-18, F-3

盗難多発地点警告……………F-26

方面看板……………F-24

目的地方位……………F-20

リアル3D交差点……………F-24

ルート情報表示……………F-19

ルート色……………F-18

ルート探索条件の設定をする……………F-3

## ルート変更

経由地の追加……………D-13

経由地の変更／削除……………D-16

経由地／目的地など地点の入れ替え……………D-16

出発地／目的地の変更……………D-10

## ルート編集

現在のルートを削除する……………D-26

現在のルートを表示する……………D-21

現在のルートを保存する……………D-23

保存したルートを削除する……………D-25

保存したルートを呼び出す……………D-24

ルートを変更する……………D-10

## 録画

SDカードのすべての録画ファイルを消去する……………J-8

手動録画……………I-27

予約録画結果を見る……………I-24

録画画面……………I-5


録画番組を再生または消去する……………J-3

録画予約……………I-28

録画予約登録画面……………I-5

録画予約を変更／消去する……………I-32

録画を停止する……………I-33




カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

## カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合



出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

警察に届けよう!

それではカーナビの製造番号を教えてください。

書類は処分しちゃった...  
ユーザー登録もしてない...

それじゃ見つけにくいな。

製造番号、とっておけばよかった...



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。

車内に貴重品を置きっぱなしにしない

車から離れるときは必ずキーを抜いてドアロック

バンパー裏にスペアキーを隠さない

明るく見通しのよい駐車場にする

**問い合わせ先** ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※ご利用の際の通話料金はおお客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

**045-938-1573**

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー  
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(L-78)におかけください。

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

( )

製造番号は底面および保証書に記入されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

2RR6P10B02300A S0611-1091

Printed in Japan