

経由地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	59
追加	56
変更	58
現在地	
現在地(自転車)マークのずれについて	15
表示する	27
現在地マーク	
現在地(自転車)マークの位置を修正	99
現在地(自転車)マークの種類を設定	100
交差点	
交差点拡大図の表示をする	91, 93
交差点情報を表示する	91, 93
リアル3D交差点を表示する	91, 94
交通情報	120
合流案内	90

## さ 行

再探索	60
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m スケール)の収録エリア	154
事故多発地点警告	23, 90, 92
自転車マーク	
位置を修正する	99
種類を設定する	100
施設50音	44
施設情報	
施設の名前から探す	44
ジャンルから探す	43
周辺にある施設から探す	47
表示できる施設	156
自宅周辺の地図を表示する	48
自宅までのルートを探索する	34
自宅を登録する	31
自動再探索	102
自動再探索時のアラームを設定する	91
シミュレーション	62
車両センサー	77
ジャンル	43
住所	41
周辺施設	47
出荷状態に戻す	128
出発地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	59
変更	58
準天頂衛星システム「みちびき」	14, 76
消音(AUDIOモード)	117
消音(ナビモード)	95
初期化	
お買い上げ時の状態に戻す	128

センサー学習値を初期化する	128
ルート学習の初期化をする	102
新旧ルート比較画面表示	91, 94
スイテルート案内	103
スクロール	26
ステアリングスイッチ	127
スマートIC	102, 103
セキュリティコード	130
設定	
3D地図の角度を調整する	99
ecoドライブの設定をする	75
案内設定をする	89
音声案内の音量を調整する	95
現在地(自転車)マークの位置を修正する	99
現在地(自転車)マークの種類を設定する	100
セキュリティコードを設定する	130
地図ボタン表示の設定をする	100
地図モードの設定をする	99
昼夜切替／地図の色を設定する	97
平均速度を設定する	101
右画面設定	32, 97
文字表示の設定をする	98
ランドマーク表示の設定をする	88
ルート設定について	33
ルート探索条件の設定をする	102
設定メニュー	30
選局する	120
専用レーン音声案内	90
全ルートを表示する	62
走行軌跡	77
走行中の制限	17
速度連動案内	95

## た 行

探索	
1ルート探索	55
SDメモリーカードからルート探索をする	64
迂回探索	61
区間ごとの探索条件を変更する	59
現在地から自宅までのルートを探索する	34
現在地から目的地までのルートを探索する	34
再探索	60
複数ルート探索	55
ルート探索条件の設定をする	102
探索条件を変更する	59, 102
地図	
3D地図	25
地図画面の見かた	22
地図に表示される記号	24
地図表示(方位)を切り換える	25
地図を拡大／縮小する	25