

索引

機能編

あ行	
明るさ設定	88・89
安全上のご注意	6
案内モード	92・93
緯度・経度で	
インテリジェント・マップマッチング3	100
迂回探索設定	94・95
迂回探索	61
エリア情報	46・47
オートマップメモリー	30・31
オートリルート	92・93
音声設定	88・89
か行	
学習レベル	17
画面位置調整	90・91
カラー設定	88・89
規制情報	74
距離補正	16・17
緊急メッセージ	75
グラフィカルマップ	20
現在地画面	12
交差点拡大図	22
高速道路マップ	84・85
さ行	
細街路探索設定	94・95
細街路探索について	50
再探索	60
サテライトマップ	20
サブメニュー	14・15
残距離表示設定	92・93
自車位置測位の仕組み	100
自車位置精度について	101
自宅探索	30・31
自動帰路探索	94・95
車種設定	98・99
車速パルス	16・17
受信案内	98・99
VICSマーク表示	96・97
渋滞情報	74
渋滞情報表示	96・97
詳細地図	20
スクロール設定	86・87
スタンダードマップ	20
スタンダードマップ設定	84・85
セーフティマップ	20
セーフティマップ表示	92・93
走行軌跡表示	86・87
操作画面切り替え	29
た行	
地図画面について	12・13
地図上に表示される交通情報	74・75
地図ディスク	10・11・109

地図モード画面	13
チューナーマーク	24
注意警戒情報	75
駐車場, SA・PA情報	74
昼夜切替	90・91
電波ビーコン	72・73
電波ビーコンの受信について	103
ドライブスポットガイド	25
ドライブスポットガイド設定	84・85
な行	
二画面切り替え	28・29
ノースアップ	28・29
は行	
ハイウェイマップ	23
ビーコンでVICS情報を受信すると	73
光ビーコン	72
左画面	29
フロントワイド	86・87
ヘディングアップ	28・29
補助地図画面	26
ま行	
マップマッチング	100
右画面	29
や行	
優先道路	43
ら行	
ランドマーク	25
ランドマーク表示設定	86・87
リニアスケール	29
料金案内	59
ルートスクロール	60
レーンガイド図表示設定	92・93
数字	
1画面表示	28
2画面表示	28
3Dレーンガイド	22
3D立体交差点拡大図	22
3Dハイウェイ分岐案内	23
3Dハイウェイ入口案内	22
3Dランドマーク	22
10キー	46・47
アルファベット	
AVリンク	90・91
FMインフォメーション表示	96・97
FM多重放送の受信について	103
GPS	100
GPS信号を受信しにくい場所	102
VICSについて	72
VICS情報のマークの種類	74
VICS経路探索	73・98・99

操作編

あ行	
案内中のルートを見る	56
行き先を取り消す	50
以前に検索した地図から	30・31
英数字を入力するには	68
英数字の小文字/半角を入力するには	68
エリア内の施設情報を見る	46・47
覚えておきたい場所を登録する	64・65
か行	
画面位置表示の設定	18・19
観光スポットで	34・35
カタカナを入力するには	68
カタカナの小文字/半角を入力するには	68
漢字を入力するには	69
距離補正を確認する	16・17
記号を入力するには	68
詳しく探す	44・45
経由地を設定・修正する	52・53
広域検索	44・45
好みのメディアのVICS情報を表示する	78・79
交通情報を利用してルート探索する	73
さ行	
サブメニューを使って	14・15
詳細検索	44・45
自車位置を変更する	18・19
縮尺を切り替える	28・29
住所で	32・33
ジャンルで	34・35
周辺の施設から	44・45
出発地・目的地を設定する	52・53
シミュレーションを行う	56・57
自宅を登録する	18・19
受信する放送局を選ぶ	80・81
受信感度によって周波数を自動で切り替える	82・83
進行方向に地図を合わせる	28・29
スクロールする	56・57
走行する道路に合わせてVICS情報を表示する	78・79
走行中の道路を間違っていた場合	61
た行	
立ち寄りたい経由地を追加する	52・53
地図の傾きを変える	28
電話番号で	38・39
都市高マップで	42・43
登録ポイントから	36・37
通りたい道路を設定する	54・55
途中で渋滞や事故があった場合	61
登録したルートを呼び出す	62・63
登録したルートの名称を変更する	62・63
登録したルートを消去する	62・63

登録したポイントを呼び出す	66・67
登録したポイントの情報を見る	66・67
登録したポイントを消去する	68・69
登録日付けを変更する	70・71
は行	
ハイウェイマップで	40・41
場所を変更する	70・71
ハイウェイマップ表示中で渋滞情報が表示される場合	75
配線を確認する	16・17
広い範囲で	44・45
ひらがなを入力するには	68
ひらがなの小文字を入力するには	68
別道路探索	54
別ルートを探る	56・57
ま行	
マーク/サウンドを変更する	70・71
メニュー画面を使って	12・13
名称で	36・37
メモを入力する	70・71
メニュー画面からVICS情報を見る	76・77
もう一度ルート探索したいとき	60
や行	
郵便番号で	42・43
ら行	
ルート探索中に優先道路をきめるには	51
ルート探索中に探索中止するには	51
ルートを確認するには	51
ルートを消去する	51
ルート情報を表示する	56・57
ルートを登録する	62・63
わ行	
ワンタッチ検索で	46・47
ワンタッチルート探索の場所を登録する	64・65
数字	
2画面にする	28・29
3Dランドマークで	34・35
アルファベット	
FM文字多重放送について	73
FM多重でVICS情報を受信すると	73
FM文字多重情報を自動的に表示させる	76・77
FMチューナーの受信状態を見る	80・81
FM文字多重情報を見る	80・81
GPS衛星からの受信状態を知る	18・19
TELで	38・39
TELを入力する	70・71
VICS情報マークの内容を確認する	78・79
VICS情報を画面から消去する	78・79