

行き先までのルートを作るには

1 メニュー画面「行き先」から 行き先を探す。



あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」ごとにカーソルを送ります。
- 同じタッチキーを連続してタッチすると、段が切り替わります。
例：「あ」をタッチすることにより、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」と切り替わります。
- 「は」「ま」「や」「ら」「わ」をタッチすると、「は」「ま」「や」「ら」「わ」が表示されます。
- 「あかさたな」をタッチすると、「あ」「か」「さ」「た」「な」に戻ります。



(検索結果画面)

絞り込みタッチキー

候補の絞り込み/並べ替えができます。
(ハイブリッド検索 56ページ)

- ジャンル・名称・周辺検索時のみ
- ▲▼：前/次の項目にカーソルを送ります。
- ⬆️⬆️：50音順または前/次の画面にカーソルを送ります。

リモコン操作

- ▲▼ : ▲▼タッチキーと同じ操作ができます。
- ⬆️⬆️ : ⬆️⬆️タッチキーと同じ操作ができます。
- 1 : あかさたなタッチキーと同じ操作ができます。
- 0 : 戻る

2 行き先の地図が表示されたら 「行き先設定」をタッチする。



サブメニュー

- 行き先設定**：行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- 経由地設定**：経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- ポイント登録**：ポイントとして登録します。
- 施設情報**：施設の情報を表示します。※
- 駐車場検索**：行き先(カーソル)周辺の駐車場を検索します。

お知らせ

- 戻るを押すとサブメニューは消去されます。 ※情報が無い場合は表示されません。

自転車位置から行き先までのルートを探し、探索終了後ルート案内が始まります。



現在の探索条件を表示

現在のルート [高速道路優先/時間優先]
現在の探索条件は「高速道路優先/時間優先」です。探索条件を切り替えるには、「別ルート探索」をしてください。(62ページ)
「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、右記の操作でもできます。

優先道路などを切り替えるには

- 全ルート**：全ルート画面を表示
- オートリルートOFF**：オートリルート「しない」に切替
- オートリルートON**：オートリルート「する」に切替
- 一般道路優先再検索**：一般道路優先のルートを探索
- 高速道路優先再検索**：高速道路優先のルートを探索

目的地に近づくと…


画面左上に「パーキングサーチ」が表示され、目的地付近の駐車場を検索できます。(76ページ)

- 表示を消すには、戻るを押す。
- 現在地を押すと再表示されます。
- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。



ルートを消去するには

- 1 メニュー画面「行き先」から「ルート消去・編集」を選ぶ
- 2 「ルートの消去」を選ぶ
- 3 「確認」を選ぶ



• ルートが消去されます。

行き先を探す

名称(施設名)で探す

施設の名称を入力して行き先を探します。

① メニュー画面「行き先」から「名称」を選ぶ



② 施設名を入力して「検索」を選ぶ



- 入力された名称の施設が検索されます。
- リモコンの10キーでも入力できます。(※151ページ)

③ 「する」を選ぶ



- 検索結果の一覧が表示されます。

④ ハイブリッド検索で施設を選ぶ(※56ページ)



(検索結果画面)

お知らせ

- 手順②で「履歴」を選ぶと、過去に検索した施設名の一覧表が表示されます。(最大5件)
- 手順②で「AND」を選ぶと、複数のキーワードから検索できます。
例：かぶさぎ「AND」ちゅうしゃじょう
- 「、」「°」および小文字は、清音の大文字と同じとみなされます。
例：「ぶ」「が」は「ふ」、「っ」は「つ」とみなされます。

リモコン操作の場合

- 手順②で施設名を入力後、「検索」を押しても検索できます。

電話番号で探す

電話番号から行き先を探します。

① メニュー画面「行き先」から「電話番号」を選ぶ



② 電話番号を市外局番から入力する




- 電話番号が途中でわからないうきは、「リスト」を選び、リストから選んでください。

③ リストから電話番号を選ぶ



- 地図が表示されます。

④ 「行き先設定」を選ぶ



- ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

- 現在地画面で「0」を押しても検索できます。

電話番号の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10キーでも入力できます。

お知らせ

- 電話番号の候補が0件の場合、市外局番+市内局番+****のリストが表示されます。
- 手順③で企業の電話番号などは、複数表示されることがあります。

■ 電話番号検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号の情報(ピンポイント情報)がないため、正確に検索できないことがあります。検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面中央に「〇〇付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

■ 本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(※174ページ) 複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。

例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

行き先を探す

住所で探す

住所から行き先を探します。

① メニュー画面「行き先」から「住所」を選ぶ



② 県名・都市名(政令指定都市名)を選ぶ



③ 市区町村を選ぶ




④ 町名を選ぶ



⑤ 丁目、番地、号を入力し、「完了」を選ぶ



⑥ 「行き先設定」を選ぶ



- 丁目・番地・号は「-」で区切ってください。
- 丁目・番地・号が部分的にしかわからないときは、「主要部を表示」を選ぶと、その地域の地図を表示します。

- ルート探索を開始します。

- 市区町村のあとに、大字または小字を選ぶ場合があります。

- 住所が部分的にしかわからないときは、「○○主要部」を選ぶと、その地域の地図を表示します。

お知らせ

- 手順⑥で、丁目・番地・号の入力のしかたや地点によっては、正確に検索できないことがあります。そのときは、「戻る」を選んでサブメニューを消し、もう一度「戻る」を選んで手順⑤に戻り、「リストから選ぶ」を選びリストから丁目・番地・号を選択してください。

リモコン操作の場合

- 手順⑤で丁目・番地・号を入力するには、10キーで入力します。(「-」は「0」で入力してください。)


以前に検索した地図から探す

以前に検索した地図(場所)を100カ所まで記憶しています。(検索履歴)

① メニュー画面「行き先」から「検索履歴」を選ぶ



② リストから地図を選ぶ



③ 「行き先設定」を選ぶ



- 地図が表示されます。

- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 検索履歴をすべて消去するには、手順②で「すべて消去」を選びます。
- 「すべて消去」により消去した検索履歴は、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

ジャンルで探す


公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。

(※178ページ：ジャンル一覧表)

① メニュー画面「行き先」から「ジャンル」を選ぶ



② 「施設分類名」を選ぶ(例：見る遊ぶ)



③ 「施設ジャンル」を選ぶ(例：遊園地)



④ ハイブリッド検索で施設を選ぶ(※56ページ)



(検索結果画面)

お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(※142ページ)
- ジャンルによっては、手順④の前に、エリア(都道府県)や路線名を選択する場合があります。

行き先を探す

周辺施設から探す

周辺の施設を最大100件まで検索します。(周辺検索)
(☞178ページ:ジャンル一覧表)

① サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

② 周辺検索 を選ぶ



● 「お気に入りジャンル」(☞142ページ)のリストが表示されます。

③ 「施設ジャンル」を選び、検索 を選ぶ



● [全ジャンル]を選ぶと、すべてのジャンルが表示されます。

④ ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☞56ページ)




(検索結果画面)

お知らせ


● メニュー画面「行き先」から、「周辺施設」を選んでも検索できます。

リモコン操作の場合


● 手順③ですべてのジャンルを表示させるには、を押す。
操作画面

■周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合
自車位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合
カーソルの位置を中心に、半径約5 km以内の施設を探します。



- ルートを設定している場合
(ルート案内中)
ルート沿線(自車位置を中心に約500 m)から進行方向へ約5 km先までの施設を探します。



■ジャンル検索・周辺検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、画面上に「〇〇付近」と表示されます。

登録ポイントから探す

登録ポイントリストから行き先を選べます。
● 地点を登録してください。
(☞80ページ)

① メニュー画面「行き先」から登録ポイント を選ぶ



② リストから登録ポイント を選ぶ



● 地図が表示されます。

③ 行き先設定 を選ぶ



● ルート探索を開始します。

お知らせ

- 登録ポイントは、200カ所まで登録できます。(自宅を含む)
- 手順③で「情報表示」を選ぶと、登録ポイントの情報が表示されます。(☞82ページ)
- 手順③で「消去」を選ぶと、登録ポイントが消去されます。

自宅へ帰る

自宅の場所を登録すると現在地から自宅までのルートをかたんに作れます。
● 自宅を登録してください。
(☞80ページ)

① 現在地画面で、サブメニュー を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

② 自宅探索 を選ぶ



● ルート探索を開始します。



● ルート探索終了後、ルート案内が始まります。

お知らせ

● メニュー画面「行き先」から、「自宅」を選んでも、自宅までのルートを作れます。

行き先を探す

緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

① メニュー画面「行き先」から「緯度経度」を選ぶ



② 緯度・経度を入力し、「完了」を選ぶ



● 地図が表示されます。

③ 「行き先設定」を選ぶ



● ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

緯度・経度の入力は、

- ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。
- 10キーでも入力できます。
- **検索** を押すと、地図が表示されます。

ハイブリッド検索で探す

ジャンル検索・名称検索・周辺検索で施設の候補が多いとき、「近い順」「50音順」「ジャンル順」に候補の順番を並び替えたり、「エリア」「キーワード」「ジャンル」で候補を絞り込んだりして表示できます。
(ハイブリッド検索)

① 検索結果画面から(※51、53、55ページ)

「絞り込み」を選ぶ



● 並替え・絞り込みサブメニューが表示されます。

■ 並替え・絞り込みサブメニュー

- 並替え
 - 近い順 — 近い順に並び替えます。
 - 50音順 — 50音順に並び替えます。
 - ジャンル順 — ジャンル順に並び替えます。
- 絞り込み
 - エリア — 指定した都道府県・市区町村内の施設を絞り込みます。
 - キーワード — 入力したキーワードに該当する名称の施設を絞り込みます。
 - ジャンル — 指定したジャンルの施設を絞り込みます。

■ 順番を並び替えて表示します。

② 例：50音順に並び替える
「50音順」を選ぶ



③ 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。

④ 「行き先設定」を選ぶ



■ 条件を入力して、候補を絞り込みます。

② 例：施設名で絞り込む
「キーワード」を選ぶ



③ キーワードを入力して、「絞り込み」を選ぶ



④ 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。

⑤ 「行き先設定」を選ぶ



お知らせ

- 手順①で約15秒間何も操作しないと、並替え・絞り込みサブメニューが自動的に表示されます。
- 名称で探した場合(※50ページ)は、キーワードからの絞り込みはできません。
- ランドマークセレクトの設定に関わらず、選ばれた施設上には、その施設のランドマークが表示されます。(例：東京ディズニーランドを選ぶと遊戯場のランドマークが表示されます。)
- このランドマークは、「ジャンル」/「名称」/「周辺施設」から他の施設を検索するか、本機の電源を切ると消去されます。
- キーワードでの絞り込みは一度しかできません。二度目のキーワード絞り込みは一度目のキーワード絞り込みを無効にして行われます。

リモコン操作の場合

- 手順①で **検索** を押し、ジョイスティックで選んでください。


ルートを編集する

出発地・目的地を変更する

① メニュー画面 **行き先** から
ルート消去・編集 を選ぶ



② **ルートの詳細設定** を
選ぶ




• 「詳細ルート設定画面」が表示されます。

③ **S (出発地)** または
G (目的地) を選ぶ
優先して通る道路を表示



• 目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

④ 地図の検索方法を選び、**出発地** または **目的地** を選ぶ



• 地図が表示されます。

⑤ 出発地/目的地を確認して、**決定** を選ぶ



⑥ **探索開始** を選ぶ



• ルート探索を開始します。

お知らせ

- 手順②で「ルートの確認」を選び、全ルート画面から「詳細ルート設定」を選んでも「詳細ルート設定画面」が表示されます。
- 手順⑥の画面で、高速道優先か一般道優先かを選べます。(P.60 ページ)

経由地を設定する

目的地を設定してから行ってください。(最大5地点まで)

① 「詳細ルート設定画面」から
1 (経由地) を選ぶ



② 地図の検索方法を選び、**経由地** を選ぶ




• 地図が表示されます。

③ 経由地を確認して、**決定** を選ぶ




④ **探索開始** を選ぶ



• ルート探索を開始します。

① ルート案内中、経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、**サブメニュー** を選ぶ



• サブメニューが表示されます。

② **経由地設定** を選ぶ



• 経由地を通るルートに変更されます。


お知らせ

- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- 「詳細ルート設定画面」から高速道路上に経由地を設定する場合は、「ジャンル」から選ぶと便利です。
- 手順④の画面で、高速道優先か一般道優先かを選べます。(P.60 ページ)
- すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。(P.60 ページ)
- サブメニューから経由地を追加した場合
 - 「高速道優先」でルートを探します。
 - 有料道路付近に経由地を設定した場合は、「設定位置を有料道路上に設定しますか？」と表示されます。「する」/「しない」を選んでください。


ルートを編集する

経由地を追加・変更・消去する

1 「詳細ルート設定画面」から
1 (経由地) を選ぶ



2 追加 変更 消去 の
いずれかを選ぶ




- 追加 : 選んだ経由地の前に新たに経由地を追加する。
- 変更 : 選んだ経由地を別の場所に変更する。
- 消去 : 選んだ経由地を消去する。

お知らせ


- 経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。
- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- この画面からルートを探ると、すでに通過した経由地も通るルートを探します。すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

通りたい道路を選ぶ


1 「詳細ルート設定画面」から
道路区間を選ぶ




2 高速道優先、一般道優先
優先道路 のいずれかを選ぶ



3 優先道路 を選んだ場合、
高速 有料 国道 の
いずれかを選ぶ



4 リストから
通りたい道路を選ぶ




お知らせ

- 優先道路を設定しても、大きく遠回りになる場合は、優先道路を通らないルートを探る場合があります。そのときは通りたい優先道路上に経由地を設定してください。



帰り道を設定する

目的地に到着後、出発地に戻りたい場合に設定します。

1 「詳細ルート設定画面」から
帰路設定 を選ぶ



2 探索開始 を選ぶ

- 出発地と目的地が入れ替わります。
- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 経由地の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。高速道路の入口・出口・SA・PAなどを経由地に設定している場合は、手動で設定しなおしてください。


ルートを確認する (全ルート画面)

全ルート画面を表示する

① メニュー画面「行き先」から
「ルート消去・編集」を選ぶ



② 「ルートの確認」を
選ぶ



●「全ルート画面」が表示されます。

① 「全ルート」を選ぶ



●「全ルート画面」が表示されます。



別ルート探索 : 別のルートを探査できます。(※ 下記)

ルート情報 : ルート情報が表示されます。(※ 64 ページ)

ルートスクロール : 画面をスクロールし、ルートを確認できます。
(※ 64 ページ)

シミュレーション : シミュレーションを開始します。
(※ 64 ページ)

詳細ルート設定 : ルートを詳細に設定できます。(※ 58 ページ)

目的地付近 : 目的地付近の地図が表示されます。
(※ 64 ページ)

お知らせ

- ルート探索直後に「全ルート」を選んでも、全ルート画面が表示されません。
- 全ルート画面からルート案内を開始するには、「現在地」を押してください。
- 目的地までの所要時間と距離が表示されます。
- 高速道路（および一部の有料道路）を通る場合、料金が表示されます。*

別ルート探索する


現在のルートとは別のルートを探査します。

① 「全ルート画面」から
「別ルート探索」を選ぶ



● 5通りのルートが表示されます。

② ルートを選ぶ



目的地までの距離

料金表示※

(高速道路および一部の有料道路を通る場合)

ルート探索条件
(例：高速道優先/時間優先)

お知らせ

- 同じルートが表示される場合があります。
- 経由地がある場合は、次の経由地まで別ルート探索します。

※ 料金表示は、普通車が対象です。料金は目安なので実際と異なる場合があります。(料金は 2005 年 4 月現在)

ルートを確認する (全ルート画面)

ルート情報を表示する

目的地までの距離、道路名、区間距離などが表示されます。

「全ルート画面」から **ルート情報** を選ぶ



目的地方向に進む
出発地方向に戻る

お知らせ

- ルート案内を開始するには、**目的地** を押してください。

ルートスクロールする

設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。

「全ルート画面」から **ルートスクロール** を選ぶ



目的地方向に進む
出発地方向に戻る
ルートスクロールを解除する

お知らせ

- 解除するには、**解除** を選ぶか、**戻る** を押してください。
- ルート案内を開始するには、**目的地** を押してください。

シミュレーションをする

設定したルートのシミュレーション (模擬走行) を行います。

「全ルート画面」から **シミュレーション** を選ぶ




- シミュレーションが始まります。

お知らせ

- シミュレーションを中止するには、**停止** を押してください。
- ルート案内を開始するには、シミュレーションを中止して **目的地** を押してください。

目的地付近の地図を表示する

「全ルート画面」から **目的地付近** を選ぶ



- 目的地付近の地図が表示されます。

お知らせ

- ルート案内を開始するには、**目的地** を押してください。

ルート探索について

高速道優先と一般道優先

高速道優先：高速道路を優先して通るルートを探します。
一般道優先：一般道路を優先して通るルートを探します。

優先道路は、前回のルート探索時と同じ条件で探索します。ただし、目的地までの直線距離が100 km以上のときは、前回のルート探索時の条件に関わらず、高速道優先で探索します。

- 優先する道路を切り替えるには、「一般道優先(高速道優先)で再探索」を選んでください。(経由地を設定している場合は、経由地までの優先道路が切り替わります。)
- すべての区間の優先する道路を切り替えるには、詳細ルート設定(☞58～61 ページ)を行ってください。



ルート探索終了後の画面


例：高速道優先でルートを探しています。

お知らせ



- 一般道優先で探索していても、有料道路を含むルートを探さる場合があります。
- 高速道優先で探索するときの、高速道路を優先するレベルを設定できます。(☞136 ページ)

細街路探索する

通常、ルート探索は、道幅5.5 m以上の道路を対象に行いますが、出発地・経由地・目的地周辺は、道幅3.3 m以上5.5 m未満の細い道路も含めてルートを探します。



走行できない道路、または交通規制により通行を禁止している道路も含めたルートを探さる場合があります。必ず、実際の交通規制や道路標識などに従って運転してください。




お知らせ

- 細街路上のルートは、破線で地図上に表示されます。
- 細街路走行中は音声分岐案内、拡大図の表示は行いません。
- 細街路探索する/しないの設定ができます。(☞136 ページ)

横付け探索する

経由地または目的地付近の道幅が広い場合(約13 m以上)、施設の前に到着するように(施設が自車の左側になるように)ルートを探します。




お知らせ

- 横付け探索することにより遠回りのルートになる場合があります。ただし大きく遠回りになる場合(約3 km以上)は、横付け探索しない場合があります。
- 横付け探索する/しないの設定ができます。(☞136 ページ)

曜日時間規制探索する

月・曜日・時間による規制を考慮したルートを探します。



規制があっても案内することがあります。曜日時間規制探索によるルートを通るときは、必ず、実際の交通規制や道路標識などに従って運転してください。

お知らせ


- 曜日時間規制探索する/しないの設定ができます。(☞136 ページ)

ルート探索について

VICS 経路探索する

FM VICSの規制情報（通行止など）をもとに、規制の場所を避けたルートを探します。（FM VICSの渋滞情報は考慮されません。）

※別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続すると、ビーコンの渋滞情報や規制情報をもとに、渋滞/規制の場所を避けたルートを探します。



お知らせ


- VICS 経路探索する/しないの設定ができます。（P.140 ページ）

インテリジェントルート探索する


■インテリジェントルートとは

ルート案内中に探索したルートをはずれて、別の道路（自分が運転しやすい道路など）を走行した場合、数回同じコースを通ると、そのコースが自動的に登録されます。（最大5コースまで）

※別売の自立航法ユニットを接続していない場合は、十分な自車位置精度が得られないため、誤ったルートが登録される場合があります。



インテリジェントルートが登録されると、次回その道路付近を通るルートがあった場合、その道路を優先的に通るルートを探します。（インテリジェントルート探索）



お願い

- 別売の自立航法ユニットを接続している場合は、「する」に設定してください。

お知らせ

- インテリジェントルートの名称は、始点と終点の名称が自動的に登録されます。内容や名称は、変更できません。
- すでに5コース登録されている場合、それ以上登録することはできません。いずれかのルートを消去してください。
- 道路によっては、インテリジェントルートとして登録されにくい場合があります。
 - ・道路が上下に重なっている場合
 - ・細街路を含むコースの場合
 - ・複数の道路がすぐそばに平行して通っている場合
 - ・立体交差点を通る場合
 - ・らせん状になっている場合
- インテリジェントルート探索する/しないの設定ができます。（P.136 ページ）

■インテリジェントルートを確認する


- 1 メニュー画面「データ」から
「インテリジェントルート」を選ぶ



- 2 「確認する」を選ぶ



- 3 表示するルートを選ぶ



- 地図が表示されます。



■インテリジェントルートを消去する


- 1 メニュー画面「データ」から
「インテリジェントルート」を選ぶ



- 2 「消去する」を選ぶ



- 3 消去するルートを選ぶ




- 選んだルートが消去されます。



ルート案内中に

ルートからはずれたとき (オートリルート)

ルートをはずれても、もとのルートに戻るためのルートを自動的に探索します。
※オートリルートを2回繰り返すと、自動的に再探索を行います。
(再探索：76ページ)




お知らせ

- 抜け道データは考慮されません。ただし、別ルート探索で、抜け道優先のルートを選んだ場合や、抜け道探索をしたあとは、抜け道データが考慮されます。
- 一部の細街路では、オートリルートされない場合があります。
- オートリルートする/しないの設定ができます。(136ページ)

途中で渋滞や事故があったら (迂回探索)

途中で渋滞や事故などが発生した場合、それらを迂回するルートを探索できます。また、自車から半径約5 km以内に抜け道がある場合は、抜け道を優先して通る迂回路を探索します。



1 現在地画面で、サブメニューを選ぶ



- サブメニューが表示されます。

2 迂回探索を選ぶ




- 迂回探索します。

お知らせ

- ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップ表示中は、迂回探索できません。地図を切り替えてから行ってください。
- ルートによっては、迂回できない場合があります。
- 迂回する距離は、3 km以内です。また、距離を別途設定することはできません。

抜け道を 通りたいとき (抜け道探索)

自車位置から半径約5 km以内の抜け道を優先して通るルートを再探索します。(東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ)



現在地画面で、抜け道を選ぶ



- 抜け道探索します。

お願い

- 抜け道を通るときは、実際の交通規制や道路標識などを確認のうえ走行してください。
- 抜け道探索したあとで、抜け道を通らないルートを探しなおすときは、再探索をしてください。

お知らせ

- 抜け道は、緑色の線(点滅)で表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。(134ページ)
- 抜け道を通っても、早く到着するとは限りません。
- 以下のような場合、抜け道を優先して探索しないことがあります。
 - ・ 抜け道が一方通行の場合
 - ・ 上り、下りのどちらかが片側だけが抜け道として登録されている場合
 - ・ 抜け道が住宅街などを通る場合
- 抜け道上にVICS情報(渋滞・通行止めなど)がある場合は、抜け道として優先されません。
- Uターンするルートを探る場合があります。

ルート案内中に

ルート案内中の 曜日時間規制探索

ルート上の自車位置周辺の道路（細街路を含む）の月・曜日・時間による規制を常に確認し、もし規制があれば、それを考慮したルートに変更します。また、走行中に規制時間外になった場合は、その道路を通るルートに変更し、新旧ルート比較画面（☞ 下記）を表示します。



規制があっても案内することがあります。曜日時間規制探索によるルートを通るときは、必ず、実際の交通規制や道路標識などに従って運転してください。

お知らせ

- する/しないの設定ができます。（☞ 136 ページ）


ルート案内中の VICS 経路探索 (スイテルート案内)

FM VICS の規制情報（通行止など）を受信すると、規制を考慮したルートに変更します。（FM VICS の渋滞情報は考慮されません）

- ルートが変更されたときは、「周囲の交通状況が変わりました。ルートを変更します。」と音声案内します。
- 変更前のルートも通行可能なときは、新旧ルート比較画面（☞ 下記）を表示します。

※別売の VICS ビーコンユニットを接続すると、ビーコンの渋滞情報や規制情報をもとに、渋滞/規制の場所を避けたルートに変更します。（DRGS：ダイナミックルートガイダンスシステム）

- DRGS を行っているときは、タイムスタンプに「DRGS」と表示されます。（☞ 96 ページ）




お知らせ

- 探索条件が抜け道優先の場合は、抜け道データが考慮されます。
- 実際の道路状況によって、早く到着できないこともあります。
- 別ルート探索で、距離優先のルートを選んだ場合、渋滞情報は考慮されません。
- する/しないの設定ができます。（☞ 140 ページ）

新しいルートと 前のルートとを 比較する (新旧ルート比較)

曜日時間規制探索や DRGS で、新しいルートを探索しなおしたときに、変更前のルートも通行可能なときは、変更後のルートと変更前のルートとを約 15 秒間表示します。

- 表示が消えるまで何も操作しないと、変更後のルートを案内します。



● 新旧ルート比較画面

「キャンセル」を選ぶと、変更前のルートに戻ります。



変更後のルート

変更前のルート

変更前のルートとの距離の差を表示

お知らせ

- 新旧ルート比較をしない場合があります。
 - ・ 変更前のルートを通行できないとき（通行止め、規制など）
 - ・ 現在地から約 10 km 以上離れた場所のルートが変更されたとき
 - ・ 変更前のルートとの距離の差が 200 m 未満のとき
- する/しないの設定ができます。（☞ 138 ページ）

ルート案内中の VICS 案内

(VICS オートスケール)

ルート上の前方約 5 km 先の交通状況（渋滞や交通規制など）を音声案内し、その内容を地図で表示します。

■ VICS オートスケール表示


自車位置から渋滞の末尾（または事象・規制マーク）までの地図



決定 を選ぶと

■ 渋滞・規制がある付近の詳細情報を表示

渋滞末尾または規制マーク付近の地図



- 「およそ 2 km 先、3 km 渋滞しています」「この先規制があります」など、音声案内をします。
- 約 10 秒間何も操作しないと、現在地画面に戻ります。

■ 再度 VICS 情報を案内させる



渋滞 を選ぶ




VICS オートスケール表示しないときは、前回受信したビーコン文字情報または図形情報が表示されます。*

- VICS オートスケールを表示し、音声案内をします。

お知らせ

- VICS オートスケールを自動表示「する」に設定してください。(P.140 ページ)
- 手動でもとの画面に戻すには、 を押してください。
- 地図上に表示される交通情報 [X] (事故)、 (進入禁止) などについては、96 ページをご覧ください。
- 自車位置から渋滞の末尾までの距離が約 500 m 以内の場合は、VICS オートスケール表示しません。
- ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップ表示中は、VICS オートスケール表示しません。(音声案内のみ行います。)


リモコン操作の場合

-  を押すごとに案内が切り替わります。
VICS 音声案内
↓
VICS オートスケール
↓
ビーコン図形情報*
↓
ビーコン文字情報*
※別売の VICS ビーコンユニットが必要です。


ルート案内中に

もう一度 ルートを探索したいとき (再探索)

1 サブメニュー を選ぶ



2 再探索 を選ぶ



● サブメニューが表示されます。


- 現在地を出発点にして、次の経由地または目的地までもう一度ルートを探索します。

お知らせ

- 再探索は、時間優先で行います。


走行中の道路を 誤って認識したとき (別道路切替)

高速道路と一般道路が平行にあるときは、道路を取り違えることがあります。
(例えば自車が高速道路を走行中なのに、自車マークは一般道路を走行中と表示されている場合など)
このような場合に、地図のマッチングを手動で切り替えて、正しい位置になおす操作が、「別道路切替」です。




● 別道路切替は隣接して平行な道路を対象としています。

1 サブメニュー を選ぶ




2 別道路切替 を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

案内中の ルートを見る (ルートスクロール)

画面にタッチし、**↑** **↓** に
タッチする



目的地方向に進む

出発地方向に戻る

解除

ルートスクロールを解除する


お知らせ

- 「ルートスクロール」を「する」にしてください。
(P.138 ページ)
- 解除するには、「解除」を選ぶか、**戻る** を押してください。

目的地付近で 駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)


目的地に近づいたとき(直線距離で約1km)、付近の駐車場を検索できます。

- 検索範囲は目的地から半径約250m以内
- 目的地から近い順に最大5件まで
- 駐車場情報がある場合、車両情報をもとに車種制限も考慮(車高、小型・普通車両など)
- 目的地が自宅や高速道路上の場合、目的地周辺に駐車場のデータがない場合は、「パーキングサーチ」は表示されません。
- **戻る** を押すと、「パーキングサーチ」は消去され、**目的地** を押すと、再表示されます。




1 目的地に近づく、自動的に サブメニューが表示されます。 2 リストから 駐車場を選ぶ


パーキングサーチ を選ぶ



検索結果



目的地からの距離 80m




● 駐車場までのルートを探索します。

● パーキングルートサーチで選んだ駐車場に近づいたときも、「パーキングサーチ」が表示されます。
(満車だったときなどに、代替の駐車場を検索できるため) そのときは、**戻る** を押して消去してください。


ルート案内中に

一般道路での音声案内



音声分岐案内

曲がる方向を8方向で案内します。



お知らせ



- 細街路での音声分岐案内は行いません。
- 走行する速度によっては、一部音声案内が行われない場合があります。
- 下記のような場合は、分岐方向をわかりやすくするため、案内のしかたが変わります。
例：ルートに分岐がY字で緩く右に曲がる場合「左方向」または「直進方向」と案内します。

事故多発地点案内

事故多発地点の約300m手前で、下記の音声案内で注意を促します。

- 事故多発地点(分岐交差点)：「事故多発地点です。」
- 事故多発地点(通過交差点)：「この先、事故多発地点です。ご注意ください。」
- 事故多発地点が多数ある場合：「この先、十分注意して走行してください。」

都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内



※ 詳しい金額がわからないときは、「〇〇〇円以上です」と案内される場合があります。

料金案内

料金所(出口・入口・本線上)の手前約500mで通行料金を表示し、音声案内します。

- 料金は2005年4月現在のものです。
- 表示される料金は、普通車を対象にしています。料金は目安なので実際と異なる場合があります。

お知らせ

- ルート設定をしていないとき、高速道路では合流案内を行います。約500m手前で、「まもなく合流します」と案内します。

リクエスト音声案内

リクエスト音声案内

- ルート案内中に を押すと、現在地の名称*を表示して音声案内します。(次の分岐点案内や目的地までの到着予想時刻案内など)
※ 現在地の名称は、付近の地名・施設名・交差点名などで案内されます。また、市区町村の境界付近では、隣の市区町村が現在地として案内される場合があります。

VICS 音声案内

- VICS 情報を受信すると、前方5km先の交通状況を音声案内します。
例) 「およそ2km先、2km渋滞しています。」
「およそ1km先、片側規制です。」
- 再度 VICS 音声案内を聞くには、 をタッチしてください。(75ページ)

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(CN-DS120Dのみ) (P.112、114ページ)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートをかんたんに作れます。


① メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** を選ぶ



② **自宅を登録する** を選ぶ



③ 設定方法を選ぶ



● 地図が表示されます。

④ 自宅の場所を確認して、**決定** を選ぶ



● 自宅の場所が登録されます。(電源を切っても記憶しています)

お知らせ

- 登録した自宅は、**HOME** マークで表示されます。
- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
- 自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。
*自宅を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大200地点：自宅を含む)

現在地を登録する

① 現在地画面で、**サブメニュー** を選ぶ



● サブメニューが表示されます。


② **ポイント登録** を選ぶ



● 現在地がポイント登録されます。

現在地以外の地点を登録する

① カーソルを登録したい場所に合わせ、**サブメニュー** を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

② **ポイント登録** を選ぶ



● カーソルの位置 (地点) がポイント登録されます。

お知らせ

- 登録したポイントは、**POINT** マークで表示されます。
- メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** → **地点を登録する** でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

ナビゲーション 場所を登録する (登録ポイント)

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- マーク
- サウンド
- TEL(電話番号)
- メモ
- 場所 (住所名)
- 登録日付

① メニュー画面 **データ** から
登録ポイント を選ぶ




② **情報を編集する** を選ぶ



- 登録ポイントリストが表示されます。

③ 情報を見たい
登録ポイントを選ぶ




- 登録ポイント中心の地図が表示されます。

④ **確認** を選ぶ




- 「登録ポイント情報画面」が表示されます。

(登録ポイント情報画面)




■ サブメニューから表示させるには

① カーソルを登録ポイントに合わせて、**指マーク**()を表示させる



② **サブメニュー** を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

③ **情報表示** を選ぶ



- 「登録ポイント情報画面」が表示されます。

(登録ポイント情報画面)



お知らせ


- 登録ポイント情報の内容を編集するには、86 ページをご覧ください。

登録ポイントを 表示する

① メニュー画面 **データ** から
登録ポイント を選ぶ




② **表示する** を選ぶ



- 登録ポイントリストが表示されます。

③ 表示したい
登録ポイントを選ぶ




- 登録ポイント中心の地図が表示されます。




場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントを消去する




一度消去すると、もとに戻せません。
消去する前に十分確認してください。



■ サブメニューから消去するには



場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作		
名称を入力する		<p>「登録ポイント情報画面」から (☞83 ページ)</p> <p>1 </p> <p><input type="button" value="名称"/> を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 入力した名称が地図上に表示されます。 	<p>2 </p> <p>名称を入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大 10 文字 (半角 20 文字) 	<p>3 </p> <p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ</p> <p>名称を地図上に表示する / 表示しないを選ぶには <input type="button" value="詳"/> を選び、<input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ</p>
マークを変更する		<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	マークを選ぶ	
登録ポイントに近づくお知らせのサウンドで	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		<p><input type="button" value="TEL"/> を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。 	<p>電話番号を入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> PHS/携帯電話の番号でも可 	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 削除する場合は、<input type="button" value="全削除"/> を選び、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	<p>メモを入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大 20 文字 (半角 40 文字) 	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
場所 (位置) / 住所名を変更する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="決定"/> を選ぶ
			<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
登録した日付けを変更する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	<p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ</p> <p>例：2006年04月25日14時50分の場合は、「200604251450」と入力する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 曜日は自動的に設定されます

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(CN-DS120Dのみ) (P.112、114ページ)

走行軌跡を登録する


走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

① メニュー画面「データ」から
「走行軌跡メモリー」を選ぶ




● 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

② 「軌跡を登録する」を選ぶ



● 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。



走行軌跡メモリーの名称を変更する

① 「走行軌跡メモリー画面」から
「名称を付ける」を選ぶ



② 名称を変更したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



● 地図が表示されます。

③ 「確認」を選ぶ




● 「名称入力画面」が表示されます。

④ 名称を入力して
「完了」を選ぶ




● 最大 10 文字 (半角 20 文字)
● 文字の入力方法 P.150 ページ




走行軌跡メモリーを表示する

① 「走行軌跡メモリー画面」から
「呼び出す」を選ぶ



② 呼び出したい
走行軌跡メモリーを選ぶ




● 地図が表示されます。




● 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

① 「走行軌跡メモリー画面」から
「消去する」を選ぶ



② 消去したい
走行軌跡メモリーを選ぶ



③ 「確認」を選ぶ



● 走行軌跡メモリーが消去されます。



■ 走行軌跡について

- 走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(P.134ページ)
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。(P.134ページ)
- 走行軌跡 1 パターンあたり、最長 50 km 分まで表示または登録できます。
- すでに 3 パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。




ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(CN-DS120Dのみ) (P.112、114ページ)

ルートを登録する

探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ
- 「ルートを登録する」を選ぶ





- 現在のルートが目的地の名称で登録されます。
- 登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) です。

お知らせ

- すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。

ルート設定メモリーの名称を変更する





- 「ルート設定メモリー画面」から「名称を付ける」を選ぶ
- 名称を変更するルートを選ぶ
- 名称を入力して「完了」を選ぶ

- 最大10文字 (半角20文字)
- 文字の入力方法 P.150ページ

ルート設定メモリーを利用する

- 「ルート設定メモリー画面」から「呼び出す」を選ぶ
- 呼び出したいルートを選ぶ
- 「探索開始」を選ぶ










お知らせ

- ルート設定メモリーの出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路の情報をもとに再度ルートを探索するため、登録時とは異なるルートが探索される場合があります。特に、別ルート探索 (P.62ページ) で上から2番目のルートを選び、ルート設定メモリーに登録したものを呼び出したときは、登録時とは大きく異なるルートが探索される場合があります。

ルート設定メモリーを消去する

- 「ルート設定メモリー画面」から「消去する」を選ぶ
- 消去したいルートを選ぶ
- 「確認」を選ぶ

- ルートが消去されます。

ナビゲーション ルートを登録する (ルート設定メモリー)


ビックス VICS情報を見る

- 本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。
- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)が必要です。

VICSとは

VICSとは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICSは（道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System）の略です。



■ 地図・図形・文字の3つのレベルで交通情報を表示


地図表示型 (レベル3)



図形表示型 (レベル2)



文字表示型 (レベル1)



お知らせ

- ACCをOFFにすると、レベル1、レベル2のデータは消去されます。
- 地図ディスクを取り出すと、VICSのデータは消去されます。ただし、SD覚えてルート(CN-DS120Dのみ)を起動させた場合は、消去されません。

お知らせ

- 本機の価格には、VICS加入時に支払う料金が含まれています。[315円(税込み)]
詳細は、VICS情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(P.171ページ)
- ACアダプターで本機を使用しているときやテレビモード時は、VICS情報を受信できません。
- 地図表示型(レベル3)について、詳しくは96ページをご覧ください。

FM多重でVICS情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P.140ページ)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、96ページをご覧ください。
- 文字情報(レベル1)/図形情報(レベル2)を受信しても自動的に地図画面上には表示されません。情報の内容を確認するには、94ページをご覧ください。

ビーコンでVICS情報を受信すると

電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。



ビーコンの下を通過し、渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P.140ページ)
- 内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。
- 情報の見かたは、96ページをご覧ください。



ビーコンの下を通過し、図形情報(レベル2)/文字情報(レベル1)を受信すると、自動的に一定の時間(10~20秒間)表示されます。

- 表示時間の設定、および表示する/しないの設定ができます。(P.140ページ)
- 高速道路を走行中にレベル1を受信すると、各インターチェンジまでの所要時間を示すページが表示されます。ルート案内中は、降りるインターチェンジまでの所要時間の情報がある場合は、そのページがはじめに表示されます。

ページ切り替え：▲▼をタッチする。
またはジョイスティックを上下に動かす。

表示を消去：⊗を押す。

- 図形情報(レベル2)が自動表示されたときの補助地図の縮尺・傾きは、切り替えられません。

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

■放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「FM文字放送」を選ぶ



- 「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 「放送局」を選ぶ



- 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

VICS : VICS情報を提供している放送局
(FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)

多重 : FM文字多重放送を提供している放送局

■受信状態によって放送局を自動的に切り替える(ネット選局)

- 1 FM受信状態画面から「チューナー設定」を選ぶ



- 2 ネット選局を「する」または「しない」を選ぶ



- 通常は「する」を選んでください。

お知らせ

- 放送局は、周波数で選ぶこともできます。

「周波数」を選び、



手動で選局 決定 自動で選局

お願い

- 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(101ページ)

○CN-DS120Dのみ

■SD覚えてルート時のVICS案内について

SD覚えてルート時(124ページ)、テレビの音声を聞きながらナビゲーションを使っている場合は、FM-VICSの情報を受信できません。

VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報(レベル1)、図形情報(レベル2)、所要時間を見ることができます。

ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「VICS情報」を選ぶ




- 2 見たい項目を選ぶ



- 受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- 3 見たい情報の番号を選ぶ

(例: FM多重 文字情報 1. 渋滞)




VICS情報を見る

地図上に表示されるVICS情報（レベル3）



■タイムスタンプ/チューナーマーク



- ① ● **VICS** : VICS情報を受信しているときに表示
● **DRGS** : ビーコンのVICS情報を考慮してルートを探検するとき表示※
(ダイナミックルートガイドシステム)
- ② 地図上に表示された情報の提供メディア
● **FM** : FM多重(橙)
BEACON : 電波または光ビーコン(青)※
FM+BN : FM多重とビーコンの混在表示(緑)※
● **Hi** : 高速道路の情報のみ
Lo : 一般道路の情報のみ
表示なし : 高速道路と一般道路の全情報を表示
- ③ 情報が提供された時刻を表示
● 受信した時刻ではありません。
● 表示する交通情報がないときは、時刻は表示されません。
● 縮尺の変更や地図をスクロールするとき時刻表示が一時的に消えることがあります。
- ④ FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示
● 緑色→受信している。
● 灰色→受信していない。

※別売のVICSビーコンユニットが必要です。

■渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示されます。

表示	渋滞度	内容	表示スケール
赤色	渋滞	交通の流れが非常に悪い状態	10 m ~ 1.6 km
橙色	混雑	交通の流れがやや悪い状態	
緑色	渋滞なし	交通の流れが良い状態	
灰色	不明	交通の流れがわからない状態	

- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.140ページ)

■駐車場、SA・PA情報（駐車場マーク）

マーク		混雑度	内容	表示スケール
駐車場	SA・PA			
		空車	利用が可能な状態	10 m ~ 400 m
		満車	ほぼ満車の状態	
		混雑	利用率が高い状態	10 m ~ 200 m
		不明	駐車場情報がない状態	
		閉鎖	閉鎖されている状態	

- サテライトマップ、ハイウェイマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.140ページ)

■規制情報（事象・規制マーク）

道路上の規制がマークで表示されます。

マーク	規制内容	表示スケール
	進入禁止	10 m ~ 1.6 km
	入口閉鎖	
	事故	10 m ~ 400 m
	工事	

- 規制対象の道路区間は黄色で表示されます。(表示スケール: 10 m ~ 1.6 km)
- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.140ページ)


■事象・規制マークの種類

マーク	内容	マーク	内容
	事故		進入禁止
	故障車		対面交通
	路上障害		車線規制
	工事		徐行
	凍結		入口閉鎖
	作業		大型通行止め
	通行止め・閉鎖		入口制限
	片側交互通行		速度規制
	チェーン規制		その他
	災害		気象
	行事など		地震警戒宣言
	右左折規制		駐車場
	片側規制		SA・PA
	火災		

- マークの内容を確認することができます。(P.98ページ)

■ハイウェイマップ表示中は


- 渋滞情報：道路を色分けして表示
- 規制情報：施設 (IC、SA、PA) 間に1個まで表示



緊急メッセージ/注意警戒情報

受信すると、ただちに表示されます。

例) 緊急メッセージの場合



■複数ページ受信したときに、次のページを表示したいときは

- 確認をタッチする
- またはリモコンの を押す


■メッセージを消去するには

- を押す


VICS情報を見る

事象・規制マークの内容を確認する

- 1 事象・規制マークにカーソルを合わせ、指マーク(☞)を表示させる



- 2 サブメニュー を選ぶ



お知らせ

- 表示を消すには、(☒) を押します。

VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する

- 1 サブメニュー を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

- 2 VICSサブメニュー を選ぶ



- VICSサブメニューが表示されます。

- 3 全道路情報 高速道情報 一般道情報 のいずれかを選ぶ



- 選んだ道路の情報のみ表示されます。

全道路情報：
都市間高速、都市高速、一般道路の情報を表示

高速道情報：
都市間高速、都市高速の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Hi」を表示)

一般道情報：
一般道路の情報のみ表示
(タイムスタンプに「Lo」を表示)

VICS情報を好みのメディアで表示する

※別売のVICSビーコンユニットが必要です。

- 1 サブメニュー を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

- 2 VICSサブメニュー を選ぶ




- VICSサブメニューが表示されます。

- 3 メディア切替 を選ぶ



- 選んだメディアに切り替わります。

- 表示中のメディアはタイムスタンプに表示されます。(P.96ページ)



VICS情報を画面から消去する

- 1 サブメニュー を選ぶ




- サブメニューが表示されます。

- 2 VICSサブメニュー を選ぶ



- VICSサブメニューが表示されます。

- 3 表示OFF を選ぶ



- VICS情報の表示が消去されます。

再度表示するには
VICSサブメニューから
表示ON を選ぶ



- VICS情報が表示されます。

FM文字多重放送を見る

FM多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。またFM多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

FM文字多重放送とは



FM文字多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容（曲名やアーティスト名など：番組連動情報）のほか、ニュースや天気予報などの独立したチャンネル情報も見るすることができます。

準備 FM文字多重放送を提供している放送局を選局してください。(P.94ページ)



- FMチューナーの受信状態（4段階表示：0～3本）
- FM文字多重放送の番組連動情報（曲名やグループ名などを表示）



FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る



【CN-DS120Dのみ】
■ SD覚えてルート時のFM文字多重放送について
 SD覚えてルート時 (P.124ページ)、テレビの音声を聞きながらナビゲーションを使っている場合は、FM文字多重放送を受信できません。

FM文字多重放送を地図上に表示する

停車中に、FM文字多重の文字情報を地図上に表示させることができます。(FMインフォメーション)



お知らせ

- VICSの文字情報は表示されません。
- ネット選局により周波数が変わったときには、FMインフォメーションが消去されます。
- ニュースなどの内容は、表示するまでに多少時間がかかることがあります。(文字データの読み込みに時間がかかるため)
- FM文字多重放送を受信していないときは、「FMインフォ」タッチキーは表示されません。

■ GPS信号を受信していないときのFMインフォメーション
 別売の自立航法ユニットを接続しない状態で、GPS信号を受信していないときは、走行中/停車中の判定ができないため、走行中でもFMインフォメーションが表示されます。走行してもFMインフォメーションが消えないときは、手動で消してください。

- FMインフォメーションを手動で消すには「消去」を選ぶ。または、**消去**を押す。
- 車を発進させるか、**戻る**を押して表示を消した場合は次回「FMインフォ」を選ぶと、消したときと同じページが表示されます。
- 「消去」を選んで表示を消した場合は、次回「FMインフォ」を選ぶと、番組連動情報が表示されます。