

文字入力のしかた

登録ポイント・走行軌跡メモリー・ルート設定メモリーなどの名称を変更するときの文字入力の方法を説明します。

- 1 **入力切替** にタッチして、**ひら**、**カナ**、**英数**、**漢字**、**記号** にタッチする。
- 2 文字を入力する。
- 3 文字入力が終わったら、**完了** にタッチする。



お知らせ


- 漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。
- 入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。
- リモコンの10キーでも文字入力できます。

①	あいうえおあいうえお	⑤	なにぬねの	⑨	らりるれる
②	かきくけこ	⑥	はひふへほ	⑩	わをん°
③	さしすせそ	⑦	まみむめも	検索	入力完了
④	たちつとと	⑧	やゆよやゆよ	▶	カーソルの決定

- 押すごとに、文字を切り替えて表示できます。
- 「うえ」など、同じ行の文字を連続して入力するには、「う」→「▶」→「え」の順に押ししてください。

ひらがなを入力する

- **小** を選ぶと、小文字を入力できます。
- **全** を選ぶと、大文字 (全角) を入力できます。
- **無変換** を選んで、入力した文字を決定します。
- **変換** を選んで、入力した文字を漢字に変換できます。
- **無変換** / **変換** にタッチせずに **完了** にタッチすると文字が入力されません。



- **小** を選ぶと、**全** が表示されます。

カタカナを入力する

- **小** を選ぶと、小文字を入力できます。
- **半** を選ぶと、半角文字を入力できます。
- **全** を選ぶと、大文字 (全角) を入力できます。



英数字を入力する

- **小** を選ぶと、小文字を入力できます。
- **半** を選ぶと、半角文字を入力できます。
- **全** を選ぶと、大文字 (全角) を入力できます。




記号を入力する



漢字を入力する

例) 「まつした」→「松下」と変換する場合

- ① **入力切替** → **ひら** を選んで、「まつした」と入力する。
- ② **変換** を選ぶ。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。



例) 漢字入力モードから入力する場合




入力切替 → **漢字** を選んで入力する。
ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。





● 文字入力のしかた 必要なきに

故障かな!?

ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンがかかっていない。 →エンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 	20, 24
モニターに何も表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●モニターの電源が入っていない。 →を押してください。 ●電源コードの接続が不完全。 →接続を確認してください。 ●電源コードのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店に相談してください。 	20, 24
ナビゲーションの映像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●地図モード画面になっている。 →を押してください。 	26
自車位置が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●地図モード画面になっている。 →を押してください。 	26
自車位置が正しく表示されない。 GPSマークが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ACCがOFFの状態です。フェリーボートによる移動、駐車場のターンテーブルによる回転、レッカー車による移動など →しばらく見通しの良い道路を走行してください。 ●GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 →しばらく見通しの良い道路を走行してください。 ●障害物などでGPS信号が受信できない。 →障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。 ●GPSアンテナの取り付け位置が悪い。 →GPS信号を受信しやすい場所に取り付けてください。 ●距離補正が完了していない。 →距離補正の精度(学習レベル)を確認してください。 ●GPSアンテナのコードの接続が不完全、または車速信号コード、中継コードなどが正しく接続されていない。 →接続を確認してください。 	操作編 取付説明書 取付説明書 取付説明書 取付説明書
タッチキーをタッチしても動作しない。 タッチした箇所とは異なるタッチキーが選択される。	<ul style="list-style-type: none"> ●タッチパネルの設定がずれている。以下のようなとき、タッチパネルの設定がずれる場合があります。 ・画面位置調整を行った ・システムの初期化を行った ・調整した直後に電源を切った →「タッチパネル調整」をしてください。 	操作編
タッチパネル/リモコン操作時のビープ音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ビープ音設定が「OFF」になっている。 →ビープ音を設定してください。 	操作編
ナビゲーション本体が温くなる。	<ul style="list-style-type: none"> ●長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。 	—

ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
リモコン操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの電池が消耗、または⊕⊖が逆に挿入されている。 →電池を交換してください。 →電池の⊕⊖を正しく挿入してください。 ●リモコンが受光部に向けられていない。 →受光部に向けて操作してください。 ●操作切り替えスイッチが「AV」側になっている。 →「NAVI」側にして、操作してください。 	19 19 18
音声案内がされない。	<ul style="list-style-type: none"> ●音量が0(ゼロ)になっている。 →音量を上げてください。 ●ルートからはずれている。 →現在地画面でルート案内の表示を確認してください。 →ルートに戻ってください。 →再探索してください。 ●ルートに対して逆走行している。 →目的地の方向を確認してください。 →再探索してください。 ●細街路走行中は、音声分岐案内を行いません。 ●音声コードが正しく接続されていない。 →配線を確認してください。 	21, 25 — — — 取付説明書
指定した道路がルートに入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●出発地・目的地から離れた道路を指定した。 →指定した道路の近くに経由地を設定してください。 	操作編
一般道優先で探索しているのに、有料道路上にルートを作る。	<ul style="list-style-type: none"> ●現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 →故障ではありません。一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に経由地を設定してください。 	操作編
ルート案内中に料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ルートが高速道路上から始まっている。 →高速道路上でオートルートや再探索したときなどルートが高速道路上から始まっている場合、料金案内されない場合があります。 	—
有料道路以外で有料案内する。	<ul style="list-style-type: none"> ●地図データで有料道路判定をしているため、実際と異なる場合があります。(例えば最近無料化されたなど)有料でない道路で有料案内になる場合があります。 ●料金所が入口付近になくても有料道路の手前で音声案内します。 	— —
 をタッチしても、前の画面に戻らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●画面によっては、をタッチしても前の画面に戻らない場合があります。(例：地図モード画面など) 	—

ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (FM VICS)	<ul style="list-style-type: none"> ● SD覚えてルート中にテレビを受信している、または、テレビ画面からナビゲーション画面に切り替えた。 →テレビを受信中は、FM VICSは受信できません。 ● アンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。 ● VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。 ● FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数の放送局を受信してください。 ● FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。 ● 地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。 ● VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。 	— 取付説明書 操作編 操作編
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	<p>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。 ● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。 販売店に相談してください。 	—
ETC料金以外でETC拡大図が表示された。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルート非案内中で高速道路を走行中、本線と平行に出口などがある場合、表示されることがあります。 	—
登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーが登録されない。 設定が変更されない。 探索したルートが消去された。	<ul style="list-style-type: none"> ● 登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーを登録したあと、または設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。 ● ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。 	—

ナビゲーション機能一般


症状	原因と処置	ページ
ナビ画面が明るくなったり暗くなったりする。	<ul style="list-style-type: none"> ● 昼夜切替が「スモールランプ」に設定されている場合、車種によっては、車のライトをONにしたときに、昼画面と夜画面が交互に表示されることがあります。 →昼夜切替を「時刻」に設定してください。 	操作編

AV機能一般

音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音量を上げてください。 ● 結露している。 →しばらく放置してから使用してください。 ● 各コードの接続を確認してください。 	21, 25 — 取付説明書
雑音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話などを本機から離してください。 ● アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。 	—
ステレオのとき左右の音が逆になる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声出力コードの接続を確認してください。 	取付説明書
FMトランスミッターの音が悪い(音が出ない)。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「FMトランスミッター」が「しない」に設定されている。 →「する」に設定してください。 ● 選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →周波数を確認してください。 音量はFMラジオで調整してください。 ● 受信状態がよくない。 →車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい場合があります。 FMトランスミッター用アンテナを、カーオーディオ(FMラジオ)のアンテナ端子リードに巻き付けてください。 巻き付けられないときは、電源コードなど他の配線や、車体の金属部から離して引き回してください。 ● DVDビデオ再生中、「DR COMP」が「STANDARD」または「OFF」になっている。 →「DR COMP」を「MINIMUM」に設定し、FMラジオの音量を下げてください。 	操作編 取付説明書 取付説明書 操作編
音声は出るが、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。 ● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →接続を確認してください。 	— 取付説明書

故障かな!?

AV機能一般

症状	原因と処置	ページ
モニターの上下角度が調整できない。 DV255R/DV255	● 障害物などにあたっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。	—
音声が本機から出力されない。	● 「AV音声出力」が「しない」に設定されている。 →「AV音声出力」を「する」に設定してください。	操作編
本機の音声案内中に、テレビやカーオーディオの音声が大きくなる。	● 「AV音声出力」が「する」に設定されていると、音声案内中にFMトランスミッターや音声出力コード(PRE OUT)から出力される音声が大きくなる場合があります。 →「AV音声出力」を「しない」に設定してください。	操作編
ディスクが取り出せない。	● ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにして、再度ONにしてください。 その後、  を押してディスクを取り出してください。	—
周囲が暗くても画面が暗くならない。(ディマーがかからない)	● 「ディマー設定」が「オートモード」になっていない。 →「ディマー設定」を「オートモード」に設定してください。	操作編

テレビ(TV)

映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	● 映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	操作編
雑音のみで映像が不鮮明。	● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 ● アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。 ● アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。	52 取付説明書 取付説明書

DVDビデオ/ビデオCD

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	● 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	操作編
DVDビデオ再生の音量が小さい。	● 音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。 →DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	—
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	● 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	● 設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	● メニュー言語の設定を確認してください。	—
ビデオCDのメニュー再生ができない。	● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	—
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● 再生できるディスクを使用してください。 ● ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。 ● 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	— — —
音質が悪い。(音がとぶ)	● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	76 取付説明書


● 故障かな!?

必要ときに

音楽CD/MP3

症状	原因と処置	ページ
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を付けてください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。 	— 72 72
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 ● 低倍速で、再度データを書き込んでください。 ● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 	76 — — 取付説明書
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイル名/フォルダ名/ID3 Tagは、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。 	73 73
ID3 Tagが正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。 ● 可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 	— 73
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。 MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。 	—
再生するまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 	—
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです) →ミックスモードで再生しようとした場合、MP3ファイルが無音で再生されることがあります。 	—

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 →を押してしてください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が1000 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探求してください。
VICSの情報はありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● VICS情報がないとき。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。
SDカードが挿入されていません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。
選択したファイルは登録ポイント用 (ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用) のファイルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
バッテリー電圧が低下しました。	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認してください。
SDカードが書き込み禁止になっています。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 →書き込み禁止を解除してください。
このSDカードは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機以外の機器 (パソコンなど) でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。
SDカードの空き容量が不足しています。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。
指定したファイルに異常があります。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合は、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
案内に適した道路がありません。幹線道路上に設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 →幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。

故障かな!?

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
案内に適した道路が設定できません。幹線道路上もしくは保存地図のエリア内にルートを設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● SD覚えてルート中、エリア外に経由地・目的地を設定した。 → 詳細地図エリアまたは探索可能エリアに、経由地・目的地を設定してください。 ● 周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 → 幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。
SD覚えてルートを起動できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードに保存された地図が読み込めない。 → 再度地図を保存してください。それでもメッセージが出る場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。
走行中は操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 → 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。
走行中は音声でお楽しみください。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 → サイドブレーキコードの接続を確認してください。

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。映像が2重3重になる。(雑音が出る。)	<ul style="list-style-type: none"> ● ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 ● 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる。色が出たり消えたりする。(雑音が出る。)	<ul style="list-style-type: none"> ● 山や木立のかげになっている。 ● 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。色が消える。(音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ● ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 ● 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。(音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 液晶ディスプレイ特有の現象。
周囲が明るいにもかかわらず、画面が暗くなる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディマーセンサーに直接強い光があたっている。 → 夏場の直射日光など強い光が直接ディマーセンサーにあたると、ディマーセンサーが正しく動作しない場合があります。周囲の明るさに影響されず、画面を一定の明るさにするには、「ディマー設定」を「1」(暗い)~「4」(明るい)のいずれかに設定してください。(※操作編：「利用に応じた設定に変える」)

下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。

走行中	ルート案内中
<ul style="list-style-type: none"> ● 動画を再生し、そのまましばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。 <p>→そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ルート案内中に動画を再生し、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されない場合があります。(その場合、次回ナビゲーションに切り替えたとき目的地までのリルートを行います。) <p>→メニュー画面「行き先」から「ルート編集・確認」、「ルートの消去」を選んで、ルートを消去してください。</p>



結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」に相談してください。

どのボタンを押しても動作しないときは

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。

- 瞬時に電源が切れて、再起動された状態になります。



リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

再生できるディスクについて

再生できるディスク

ディスク	DVDビデオ (DVD)	ビデオCD (VCD)	CD (CD-R/CD-RW含む)
マーク(ロゴ)			
ディスクの大きさ	12 cm	12 cm	12 cm
映像方式	NTSC	NTSC	—
音声方式	LPCM MPEG1 MPEG2 Dolby Digital	LPCM (CD-DA) MPEG1	LPCM (CD-DA) MP3※
リージョン番号	2 ALL	—	—

※WMA、MP3 PRO、MP3iには対応していません。

お願い

- 8 cmディスクは再生できません。(シングルアダプターも使用できません)無理に挿入しないでください。故障の原因になります。
- CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をお読みください。(P.76ページ)
- MP3は、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。「データ作成時の留意点」をお読みください。(P.72ページ)
- DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクのジャケットなどをお読みください。

再生できないディスク

- リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ
 - 8 cmディスク
 - NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたDVDビデオ
 - DVDオーディオ ● DVD-ROM
 - DVD-RAM ● DVD-R
 - DVD+R ● DVD-RW
 - DVD+RW ● dts-DVD
 - CD-ROM (MP3を除く)
 - CD-R (MP3、CD-DAを除く)
 - CD-RW (MP3、CD-DAを除く)
 - dts-CD ● CD-G
 - VSD ● CVD
 - CDV ● SVCD
 - SACD ● Divx Videoディスク
 - CD-EXTRA※¹ ● フォトCD※²
- など

※¹ ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。

※² 再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります。

お知らせ

- DVDのカラオケ機能には対応しておりません。
- CD TEXTには対応しておりません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

DVDに記載されているマークについて

リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は、「2」です。ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



字幕言語数 ■ 音声言語数 ■ アングル数



画面サイズ (横：縦の比)※

4：3の標準サイズ




レターボックス



16：9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4：3)のときは、レターボックスで再生されます。



モニターの画面サイズが標準(4：3)のときは、パン&スキャンで再生されます。



※モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

データ作成時の留意点

音楽データ (MP3)

MP3ファイルは、CD-R/RWに保存したものを本機で再生できます。SDメモリーカードに保存したMP3ファイルは再生できません。

■MP3 (エムピースリー) とは

MP3 (MPEG Audio Layer 3の略) は、音声圧縮技術に関するフォーマットです。人間の耳に聞こえない音域や大きい音に埋もれて聞こえない音声を削り取る処理などにより、音質を保ったまま圧縮できます。もとのファイルを約1/10のサイズに圧縮できるので、1枚のディスクに音楽CD10枚分に相当する音楽ファイルを書き込めます。〔ビットレート128 kbps、サンプリング周波数44.1 kHz〕でMP3ファイルに変換し、容量650 MBのCD-R/RWに書き込んだ場合)

■再生できるフォーマットは

ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張フォーマットに準拠した形式でCD-R/RWに保存してください。

- UDF、Apple HFS、Rock Ridgeフォーマットには、対応していません。

●ISO9660フォーマットとは？

ファイルおよびフォルダに関する論理フォーマット(国際標準規格)で、次のような文字数制限などがあります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

レベル	ファイル名/フォルダ名
レベル1	■ファイル名 8.3形式(半角英大文字、半角数字、「_」で8文字以下+拡張子) ■フォルダ名 最大半角8文字以下(拡張子不可)
レベル2	■ファイル名 最大半角31文字(拡張子含む) ■フォルダ名 最大半角30文字

●拡張フォーマットとは？

Joliet/RomeoはWindows上で、ISO9660アップル拡張はMacintosh上で使うための、ファイルおよびフォルダに関する論理フォーマットで、次のような文字数制限などがあります。詳しくは、ライティングソフトの説明書をご覧ください。

名称	ファイル名/フォルダ名
Joliet	最大半角64文字、8.3形式併用(拡張子「mp3 (MP3)」含む)
Romeo	最大半角128文字(拡張子「mp3 (MP3)」含む)
ISO9660アップル拡張	最大半角31文字(拡張子「mp3 (MP3)」含む)

■MP3対応表

CD-ROMフォーマット	ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo (拡張フォーマット)、ISO9660アップル拡張 規格に準拠していない場合には、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
サンプリング周波数	<ul style="list-style-type: none"> ●MPEG 1 Layer 3 : 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz ●MPEG 2 Layer 3 : 16 kHz、22.05 kHz、24 kHz
ビットレート	<ul style="list-style-type: none"> ●MPEG 1 Layer 3 : 32 kbps~320 kbps ●MPEG 2 Layer 3 : 8 kbps~160 kbps VBR (可変ビットレート) で変換した場合は、再生できないことがあります。
ファイル数	最大512
フォルダ数	最大255 (ルートフォルダ含む)
フォルダ階層	最大8階層 (ルートの階層を含む)
再生順序	階層順
ID3 Tag	Ver. 1.0/1.1/2.0 (曲名・アーティスト名・アルバム名のみ)
表示可能文字種	全角:漢字/ひらがな/カタカナ/英数字 半角:英数字/カタカナ 一部の記号や言語など、正しく表示できない文字は、* (アスタリスク) 表示になります。
表示可能文字数	ISO9660フォーマット : 最大半角30文字、全角15文字 Joliet/Romeo/ISO9660アップル拡張 : 半角/全角とも、最大15文字

お知らせ

- 本機にはエンコーダソフト、およびライティングソフトは付属されておりません。
- 再生時の音質は、変換時の条件などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク (CD-Extra、CD-DAとMP3が混在したディスクなど) は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは正常に再生できないことがあります。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。また、ディスクの書き込み状態が悪いと、音が途切れたり、雑音が発生する場合があります。
- MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を付けてください。他の拡張子を付けた場合や、拡張子を付けなかった場合は、ファイルを再生できません。
- 多くの階層や複雑な構成のディスクは、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。MP3以外のファイルや必要のないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。
- 書き込み時にライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。また、同じディスクでも、再生する機器によって再生順序が異なる場合があります。ファイル名の先頭に3ケタの数字「001」~「512」(または2ケタの数字)を入力することで、再生順序を設定できる場合もあります。
- M3Uプレイリストには対応していません。
- WMA、MP3 PRO、MP3iには対応していません。

■著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権利権者の許諾を得ないで複製(録音)、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

データ作成時の留意点

動画データ (MPEG4)

動画データは、SDメモリーカードに保存したものを本機で再生できます。CD-R/RWに保存した動画データは再生できません。

■MPEG (エムペグ) とは

Moving Picture Experts Groupの略称。カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。MPEG4 はモバイル機器やネットワーク上での利用を目的に作られた圧縮方式で、低ビットレートでも高能率で録画できます。

■本機で再生できるMPEGファイル

本機は、弊社製SDマルチカメラ、携帯電話、デジタルビデオカメラ、プラズマテレビ/液晶テレビで録画/撮影されたMPEG4のファイルを再生できます。

- Motion JPEGは再生できません。

■対応機種について (2004年7月現在)

- SDマルチカメラ(D-snap)
 - SV-AV30 SV-AV35*
 - SV-AV50* SV-AV100
 ※エクストラファインで撮影したファイルは再生できません。
- 携帯電話
 - (mova) P505i P505iS P506iC
 - (FOMA) P900i P900iV
- デジタルビデオカメラ(DIGICAM)
 - NV-GS200K NV-GS55K
 - NV-GS100K NV-GS70K
 - NV-GS50K
- プラズマテレビ/液晶テレビ(VIERA)
 - PX300シリーズ LX300シリーズ
 - LB30シリーズ
- 動画編集ソフト SD-MovieStage

詳しくは http://www.mylets.jp/panasonic_soft/

■ファイル/フォルダ数/容量の制限

- ファイル数：300 フォルダ数：99
- 容量：1ファイルにつき512MBまで

お知らせ

- アスペクト比は4：3(ノーマル)固定です。
- 動きの早い映像など、ファイルの内容によっては、スムーズに再生できない場合があります。

静止画データ (JPEG)

静止画データは、SDメモリーカードに保存したものを本機で再生できます。CD-R/RWに保存した静止画データは再生できません。

■JPEG (ジェイペグ) とは

Joint Photographic Experts Groupの略称。カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。静止画データの保存形式としてJPEGを選ぶと、元のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

■本機で再生できるJPEGファイル

- 画素数：450万画素以下
 - 形式：DCF規格に*準拠したJPEG形式 (デジタルカメラなどで記録したもの)
- ※DCF：Design rule for Camera File system [電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]
- DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、再生できない場合があります。
 - Motion JPEGは再生できません。

■ファイル/フォルダ数/容量の制限

- ファイル数：300 フォルダ数：99
- 容量：1ファイルにつき2.5MBまで

お知らせ

- 画面よりサイズの大きな画像は、画面サイズに合わせて縮小されます。
- 画面よりサイズの小さな画像は、そのままのサイズで表示されます。

■著作権について

静止画・動画などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないで複製、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

本機のお手入れ

- 電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。



使用しない

- 液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

ピックアップレンズについて

使用環境(温度・湿度など)により異なりますが、長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいホコリ、またはゴミが付着し、ピックアップレンズが汚れてしまいます。

ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。

それでもなおらない場合には、ピックアップレンズの交換修理が必要となります。

お買い上げの販売店、または、お近くの「ご相談窓口」に相談してください。保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

- 市販のレンズクリーナーディスクは、使用しないでください。ピックアップレンズに損傷を与えるなど、故障の原因になります。

ピックアップレンズの汚れを防ぐために


- ディスクを使用する前に、表面のホコリやゴミ、指紋などを取り除いてください。
- とくとき本機からディスクを取り出して、表面のホコリやゴミを取り除いてください。
- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

ディスク・SDメモリーカードの取り扱い

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/CD-R/CD-RW


持ちかた

記録面に手を触れないように持ってください。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。



内側から外側へ拭く

- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。これは、現状CD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。

通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDを用いた再生にのみ支障がある場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

CD-R/RWディスクのご使用について

CD-DA、MP3以外のデータを保存したCD-R/RWディスクは、再生できません。

- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。
- クローズセッションされていないCD-R/RWディスクは再生できません。

下記のようなディスクは使用しないでください。本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。

円形以外の特殊な形状のディスク



ハート形

三角形

カード型

ラベルなどを貼り付けたディスク



シールやテープ、のりが付着している

プリンターで作成したラベル



プロテクトフィルム、保護シート

ディスクアクセサリ(スタビライザーなど)


破損・変形したディスク



そっている

ひびやキズがある欠けている

粗雑なディスク



SDメモリーカード

データやSDメモリーカードの破損、および本機の故障の原因になることがありますので、次のことをご守りください。(データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。)

- 本機の電源が入った状態で、SDメモリーカードを取り出さない。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源を切ったり、ディスクカバーを開けない。
- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。

保管について

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気にふれるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本機は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。

分解したり、改造することも禁じられています。

デジタル放送の対応について

アナログ放送からデジタル放送への移行について

◆ デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

◆ 弊社製品への影響

地上デジタル放送開始に必要な放送チャンネル確保のために、一部の地域において地上アナログ放送のチャンネル変更が順次行われています。

そのため、次の現象の発生が予想されます。(機器の故障・不具合ではありません。)

- 従来メモリーしていたチャンネルで放送を受信できなくなる。
- 従来メモリーしていたチャンネルで別の放送局の画像が映る。
- 映像の映らないチャンネルが選局(メモリー)される。

ご利用地域のチャンネル変更状況については、各地域の受信対策センターにお問い合わせください。

◆ 対処方法

本書をご覧ください、チャンネルを選局(メモリー)しなおしてください。

受信対策センター一覧

2004年5月26日現在

北海道地域受信対策センター	TEL : 0120-567621 FAX : 0120-567623 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 011-756-2002
東北地域受信対策センター	TEL : 0120-662548 FAX : 0120-661875 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 022-217-1153
茨城地域受信対策センター	TEL : 0120-771797 FAX : 0120-038268 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 029-835-8267
栃木地域受信対策センター	TEL : 0120-401293 FAX : 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044-829-2713
群馬地域受信対策センター	TEL : 0120-357488 FAX : 0120-357886 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 027-210-9381
埼玉地域受信対策センター	TEL : 0120-401035 FAX : 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044-829-2713
千葉地域受信対策センター	TEL : 0120-401398 FAX : 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044-829-2713
東京・神奈川地域受信対策センター	TEL : 0120-401350 FAX : 0120-401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044-829-2713
信越地域受信対策センター	TEL : 0120-640262 FAX : 0120-670265 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 026-238-2150
北陸地域受信対策センター	TEL : 0120-076774 FAX : 0120-076097 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 076-257-2400
岐阜地域受信対策センター	TEL : 0120-124820 FAX : 0120-124989 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 052-968-7300
静岡地域受信対策センター	TEL : 0120-575054 FAX : 0120-325054 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 03-3568-6574
愛知・三重地域受信対策センター	TEL : 0120-124826 FAX : 0120-124851 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 052-968-7370
滋賀・京都地域受信対策センター	TEL : 0120-252639 FAX : 0120-252682 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 075-602-1826
大阪・奈良地域受信対策センター	TEL : 0120-623522 FAX : 0120-807404 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 06-6966-7182
兵庫地域受信対策センター	TEL : 0120-540700 FAX : 0120-807804 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 06-6966-7180
和歌山地域受信対策センター	TEL : 0120-815108 FAX : 0120-548070 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 06-6966-7184
鳥取・島根地域受信対策センター	TEL : 0120-312665 FAX : 0120-312062 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 0852-60-9157
岡山地域受信対策センター	TEL : 0120-302522 FAX : 0120-302584 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 086-270-3176
広島地域受信対策センター	TEL : 0120-017183 FAX : 0120-017746 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 082-222-0086
山口地域受信対策センター	TEL : 0120-880496 FAX : 0120-880531 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 083-928-2286
香川地域受信対策センター	TEL : 0120-112064 FAX : 0120-661271 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 087-851-7880
徳島・香川地域受信対策センター	TEL : 0120-203242 FAX : 0120-203037 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 087-851-7921
愛媛地域受信対策センター	TEL : 0120-171546 FAX : 0120-191546 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 089-986-8300
福岡地域受信対策センター	TEL : 0120-200164 FAX : 0120-200914 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 092-725-2270
佐賀地域受信対策センター	TEL : 0120-770349 FAX : 0120-770356 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 0952-23-5750
長崎地域受信対策センター	TEL : 0120-600617 FAX : 0120-600929 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 095-823-5810
熊本地域受信対策センター	TEL : 0120-400198 FAX : 0120-400361 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 096-311-2640
大分地域受信対策センター	TEL : 0120-660934 FAX : 0120-660938 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 097-532-2244
宮崎・鹿児島地域受信対策センター	TEL : 0120-550142 FAX : 0120-550219 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 099-206-8634

仕様

DV255R/DV255/DV155R/DV155 (共通部)	
本体部	
電源電圧	DC12 V (使用可能電圧範囲 11 V~16 V) マイナスアース (試験電圧14.4 V)
消費電流	2.0 A以下
受信周波数	1575.42 MHz
受信感度	-130 dBm
受信方式	パラレル12チャンネル (常時12衛星受信可能)
受信符合	C/Aコード
チャンネル方式	マルチチャンネル方式
チャンネル数	12 ch
受信可能衛星数	最大12衛星
スピーカー	3.6 cm丸型1個
ビデオ入力端子	〈映像〉 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) 〈音声〉 ステレオ 2.0 Vrms MAX (RCAピンジャック)
ビデオ出力端子	〈映像〉 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) 〈音声〉 ステレオ 1.6 Vrms (RCAピンジャック) 1 kHz, 0 dB
カメラ入力端子	CN-DV255RD/155RD 〈映像〉 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω ミニDIN8ピン) CN-DV255D/155D 〈映像〉 NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック)
アンテナ	ミニジャック 75 Ω
GPSアンテナ部	
形式	マイクロストリップ方式
外形寸法	34 mm×13 mm×38 mm (幅×高さ×奥行き)
コードの長さ	6 m
質量	25 g (コード、コネクタ除く)
TV・FM多重アンテナ部	
出カインピーダンス	75 Ω (ミニプラグ付)
外形寸法	30 mm×28 mm×190 mm (幅×高さ×奥行き)
コードの長さ	6 m
質量	250 g (アンテナ本体片側、アンテナベース、コード含む)
リモコン部	
外形寸法	44 mm×40 mm×142 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	110 g (乾電池を含む)
使用電源	DC 3 V (単3形乾電池2個)
ディスプレイ部	
画面寸法	7V型ワイド※ 画素数 336 960画素
表示方式	透過型カラーフィルター方式
駆動方式	TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式
使用光源	内部光 (L字型冷陰極管)
カメラ部 (DV255R/155Rのみ)	
出力映像	広角鏡像 (後方確認用)
外形寸法	47 mm×31 mm×34 mm (幅×高さ×奥行き)
コードの長さ	6.5 m
延長コード	2 m
質量	200 g (本体)


		DV255R/DV255	DV155R/DV155
外形寸法	本体	178 mm×50 mm×165 mm (幅×高さ×奥行き)	178 mm×50 mm×165 mm (幅×高さ×奥行き)
	TVモニター	—	199 mm×117.2 mm×24.9 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	本体	2 400 g	1 550 g
	TVモニター	—	460 g

デジタル音声出力

ディスク	音声記録方式	デジタル出力される信号
DVDビデオ	ドルビーデジタル	ドルビーデジタルビットストリーム (1~5.1 ch)
	リニアPCM (48 kHz, 16/20/24 bit)	リニアPCM (2 ch) (48 kHz, 16 bitのみ)
ビデオCD	MPEG1	MPEG1ビットストリーム
	リニアPCM	リニアPCM (2 ch) (44.1 kHz, 16 bit)
音楽CD	リニアPCM	リニアPCM (2 ch) (44.1 kHz, 16 bit)
MP3	MP3	リニアPCM (2 ch) (32/44.1/48 kHz, 16 bit)

※TVモニターのV型 (7V型など) は、有効画素の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 「NAVI」「ナビ」は登録商標です。
-  VCSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「DOLBY」、「ドルビー」およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- SDロゴは、商標です。
- miniSD™は、SDアソシエーションの商標です。
- ETCは、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。
- 「ZAURUS」「ザウルス」は、シャープ株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh, Macは、米国アップルコンピュータ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 「i-mode/アイモード」「mova」「FOMA」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 本機の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

保証とアフターサービス

本保証書の発行について

この製品の保証書(本保証書)は、ユーザー登録をしていただいたあとに、お客様に発行させていただいております。より確実にお客様をサポートさせていただくために、必ずユーザー登録をして、本保証書をお受け取りください。

- お手続きいただいてから本保証書がお手元に届くまで、約3週間かかります。もし1ヵ月以上経過してもお手元に届かない場合には、お客様相談センターへご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

ユーザー登録のしかた

下記のいずれかの方法でご登録ください。

■郵送によるユーザー登録

同梱の「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ」にご住所・お名前・お電話番号および必要事項をご記入のうえ、3枚目「本保証書請求 兼ユーザー登録ハガキ③」を弊社までご返送ください。

■インターネットによるユーザー登録

弊社サイトにアクセスし、ご住所・お名前・お電話番号および必要事項をご入力の上、送信してください。

弊社サイトのURL

<http://panasonic.jp/car/fan/index.html>

お知らせ

- インターネットで登録された場合は、修理の際に、郵送にて届く「本保証書」の他に、「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ②」(お客様控)が必要です。大切に保管してください。

登録内容の変更について

ご転居や住所の変更など、ご登録内容に変更がございましたら、お客様相談センターへご連絡くださいますようお願いいたします。(弊社サイトからも行えます。)

当社は、お客様の個人情報につきまして、安全対策を実施し、厳重な管理を行っております。

修理を依頼される時

「故障かな!？」の項目に従ってご確認のあと、なおらないときは、まず電源を切り、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

右ページの当社無料修理規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に仮保証書/本保証書を添えてご持参ください。

●本保証書お届け前に故障が発生したら

「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ②」(お客様控)を製品に添えて、お買い上げの販売店へご持参ください。右ページの当社無料修理規定に従って修理をさせていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により有償にて修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容

品名	DVDカーナビステーション
品番	CN-DV255RD/D CN-DV155RD/D
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申しつけください。

転居や移動先などでお困りの場合は…

- 修理は、お近くの「サービス相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ!

お客様相談センター

フリーダイヤル ☎ **0120-50-8729**

■ 一般電話 (携帯電話・PHSなど) **045-929-1265**

FAX **045-938-3244**

受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。