

■ 音声

内 容	ページ
<b>音質が悪い(音がひずむ・ノイズが発生する)</b>	
本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。	(P.127)
● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	—
携帯電話の受信状態を確認してください。	—
BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない場合は、充電してください。	—

■ スマートフォン連携

内 容	ページ
<b>Drive P@ss、NaviCon®のデータを本機で取得できない</b>	
スマートフォンが本機に正常に接続されていない。 ● BLUETOOTH接続状態を確認してください。	—
● 本機のスマホ連携接続の状態を確認してください。	(P.76)
● スマホ連携接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。	(P.76)
iPhoneまたはiPodを本機のケーブルで接続した状態でiPhoneをBLUETOOTH接続しようとした。 ● iPhoneまたはiPodをケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon®を利用することはできません。iPhoneまたはiPodをケーブルから取り外してください。	—
<b>Drive P@ss、NaviCon®を終了してもBLUETOOTH接続が解除されない</b>	
手動でBLUETOOTH接続を解除してください。	(P.76)
<b>スマートフォン連携の接続が完了しない</b>	
接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	(P.76)
<b>スマートフォン連携の切断が完了しない</b>	
スマートフォンを操作して切断してください。	—
<b>Drive P@ssが正しく動作しない</b>	
Drive P@ssがダウンロードされていない。 ● Drive P@ssの利用には、スマートフォンへDrive P@ssのダウンロードが必要です。	(P.79)
本機のスマホ連携接続の状態を確認してください。	(P.76)
ケーブルの接続を確認してください。	(P.80)
スマートフォンのDrive P@ssが起動されていることを確認してください。	—
オーディオのHDMIの画面では、Drive P@ssの操作はできません。本機でDrive P@ssを起動させてください。	(P.80)
スマートフォンにDrive P@ss画面が表示されているか確認してください。	—

■ ハンズフリー通話

内 容	ページ
<b>本機に機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない</b>	
通話が携帯電話に切り換わっている。 ● <b>ハンズフリー切換</b> を選択し、ハンズフリー通話に切り換えてください。	(P.78)
携帯電話のサービス圏外で使用している。 ● サービス圏内で使用してください。	—
BLUETOOTHによる接続がされていない。 ● 再度接続してください。	(P.75)
携帯電話がマナーモードになっている。 ● 機種によっては、マナーモードに設定していると本機から着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。	—