

取り付け・配線を確認する

- 1 情報メニュー(P.31)から
システム情報を選ぶ
●システム情報画面が表示されます。



- 2 各項目を設定する
→右記

システム情報 車両信号情報 取り付け/配線の状態を確認します。 ●詳しくは取付説明書をご覧ください。	車両信号情報を確認する <table border="1"> <tr><td>リバース</td><td>シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？</td></tr> <tr><td>サイドブレーキ</td><td>サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？</td></tr> <tr><td>スマートランプ</td><td>車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？</td></tr> <tr><td>GPSアンテナ</td><td>ON表示になっていますか？</td></tr> </table>	リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？	サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？	スマートランプ	車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？	GPSアンテナ	ON表示になっていますか？	スピード 自車の速度を表示します。 ACC電圧 約12V(11V~16V)になっていますか？	
リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？										
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？										
スマートランプ	車のスマートランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？										
GPSアンテナ	ON表示になっていますか？										
拡張ユニット情報を確認する <table border="1"> <tr><td>SDメモリーカード</td><td>別売のSDメモリーカードを入れると、ON表示に変わりますか？</td></tr> <tr><td>ビーコンユニット</td><td>別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか？</td></tr> <tr><td>DSRCユニット</td><td>別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続している場合、ON表示になっていますか？</td></tr> <tr><td>ETCユニット</td><td>別売のETC車載器(CY-ET909KDなど)を接続している場合、ON表示になっていますか？</td></tr> <tr><td>iPod</td><td>市販のiPodを接続すると、ON表示に変わりますか？</td></tr> </table>	SDメモリーカード	別売のSDメモリーカードを入れると、ON表示に変わりますか？	ビーコンユニット	別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか？	DSRCユニット	別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続している場合、ON表示になっていますか？	ETCユニット	別売のETC車載器(CY-ET909KDなど)を接続している場合、ON表示になっていますか？	iPod	市販のiPodを接続すると、ON表示に変わりますか？	車速パルス リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか？ 学習レベル リセットすると「レベル0」になります。走行後、数字が変化していますか？(レベル4が最大) ジャイロ角度補正 リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか？ 3Dセンサー補正 リセットすると「未補正」になります。走行後※1、「補正完」になっていますか？
SDメモリーカード	別売のSDメモリーカードを入れると、ON表示に変わりますか？										
ビーコンユニット	別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか？										
DSRCユニット	別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続している場合、ON表示になっていますか？										
ETCユニット	別売のETC車載器(CY-ET909KDなど)を接続している場合、ON表示になっていますか？										
iPod	市販のiPodを接続すると、ON表示に変わりますか？										
受信状態を確認する <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> 常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取付位置を確認してください。(取付説明書) 	※1 あらかじめ自車位置が正しく補正されている必要があります。(P.18)										
HDDの状態を確認する <ul style="list-style-type: none"> ユーザー領域: ハードディスクのユーザー領域[曲を保存(録音)できる領域]の総容量を表示します。 使用領域: 曲の保存(録音)に使用した領域の容量を表示します。 空き領域: 曲の保存(録音)に使用していない領域の容量を表示します。 	<ul style="list-style-type: none"> 空き領域が少ないとときは、不要な曲を消去してください。(P.111) 地図データ: 使用している地図データのバージョンを表示します。 Gracenoteデータベース Ver.: 本機に収録されているGracenote®データベースのバージョンを表示します。 Gracenoteデータベース 更新Ver.: 更新したGracenoteデータベースのバージョンを表示します。 										
自車位置変更 自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。 ●通常、この操作は必要ありません。	位置を調整し、決定を選択 <p>→</p> で自車マークを進行方向に合わせて、決定を選択 										