


ドライブルートを登録する

ドライブルートについて


ドライブルートとは、ルート案内中に実際に走行したルートの記録で、自動的に本機に保存(仮登録:3件まで)されています。この仮登録されたルートをドライブルートサーバーに本登録すると、前回走行したとおりにルートを案内させることができます。(☞217ページ)

ルート案内開始時に記録を開始し、目的地に到着すると記録を終了します。(最長500km)


実際に走行したルートが、ドライブルートとして仮登録されます。



仮登録されたドライブルートを本登録して、ルートに変換すると、



実際に通ったとおりのルートを案内させることができます。



ドライブルートを登録する


仮登録データを本登録すると、ドライブルートをもとにルートをつくることができます。(最大100ルート)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ドライブルートサーバー**、**ドライブルートを登録する** を選ぶ



仮登録データリストが表示されます。

- 2 仮登録データリストからドライブルートを選ぶ




地図が表示されます。

- 3 **決定** を押す



ドライブルートが本登録されます。



お知らせ


本登録されると、仮登録データリストから削除されます。仮登録データは、3件まで自動的に保存(仮登録)されています。3件を超えると、古いものから自動的に消去されます。手順2で **データクリア** を選ぶと、仮登録データがすべて消去されます。

ドライブルートを利用する

- 1 メニュー画面 **設定** から **ドライブルートサーバー**、**利用する** を選ぶ



- 2 呼び出したいドライブルートを選ぶ



地図が表示されます。

- 3 **決定** を押す



ドライブルートがルートに変換され、ルート探索を開始します。




お知らせ


ドライブルートをルートに変換した場合は、オートリルート、DRGS、曜日時間規制探索を行いません。また、別ルート探索もできません。メニュー画面 **行き先** から **ルートをカスタマイズする**、**ドライブルートを利用する** でも呼び出せます。

ドライブルートを消去する

- 1 メニュー画面 **設定** から **ドライブルートサーバー**、**消去する** を選ぶ



- 2 消去したいドライブルートを選ぶ



- 3 **決定** を押す



- 4 **確認** を選ぶ



ドライブルートが消去されます。

ジョイスティックで選んで、押して決定

