

地図の紹介



■スタンダードマップ

通常の地図で表示されます。

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、100 m縮尺での細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。



■ドライビングマップ

縮尺に応じて下記のように表示が変わります。

ドライビングバーチャルシティマップ

縮尺が10 m～50 mのときは、建物の形まで、詳細に表示されます。(一部地域のみ)
地図の「傾き」を変えると、ビルが立体的に表示されます。(※38ページ)

- 縮尺が10 mのときは、自車位置が正確に表示されない場合があります。
- 縮尺が100 mのときは、建物の形は表示されません。
- 以下のようなときは、グラフィカルマップを拡大して表示されます。
 - ・ドライビングバーチャルシティマップを収録していない地域の地図が表示されたとき
 - ・走行中に地図を動かしたとき



グラフィカルマップ

区域を色分けして、わかりやすく表示されます。



サテライトマップ

衛星写真のような、リアルな画面で表示されます。

サテライトマップの「傾き」は、切り替えられません。

地図の切り替えかたは、37ページをご覧ください。



■ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路を走行中に表示されます。SA・PA・ICの名称、自車からの距離、JCTで接続する路線や方面名がわかりやすく表示されます。

- 地図モードにし、看板表示にタッチすると、設備などの詳しい情報が表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。(※154ページ)

補助地図：

現在地(自車位置)を表示した通常の画面です。



■ハイウェイサテライトマップ

都市間高速道路を走行中に表示されます。都市間高速の道路情報がわかりやすく表示されます。

- 地図モードにし、看板表示にタッチすると、設備などの詳しい情報が表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。(※154ページ)



■都市高マップ

都市高速道路を走行中に表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。

- 縮尺は、「200m」「800m」「1.6km」「3.2km」「6.4km」です。
- 表示する/しないの設定ができます。(※154ページ)

ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）



■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(☞ 158ページ)



■ 3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞ 158ページ)



■ 3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

- 都市間高速：約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞ 158ページ)



■ 3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞ 158ページ)



■ ETC拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。(☞ 158ページ)

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していなくても表示されます。

拡大図を消去・再表示するには

拡大図解除 をタッチする。

リモコン操作のみ

- 再表示するには、リモコンの **戻る** を押してください。

ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。(縮尺：10 m～400 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(☞ 152ページ)

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
	高速・有料道路		パーキングエリア		カスミ		フォルクス
	国道		交差点		Aコープ		不二家
	主要地方道		駐車場		ジャスコ		明治サンテオレ
	一般都道府県道		コイン駐車場		西友		さと
	他の道路(巾5.5m以上)		駅		相鉄ローゼン		ロイヤルホスト
	他の道路(巾3~5.5m)		フェリーのりば		ダイエー		吉野家
	J R		港湾		東急ストア		ケンタッキーフライドチキン
	私鉄		空港・飛行場		東武ストア		小僧寿司
	水路		学校		ニチイ		ドムドム
	都道府県境・市区町村境		幼稚園		マルエツ		ロッテリア
	緑地		病院・医院		ユニー		ファーストキッチン
	庁舎・敷地など		電力会社・発電所		アオキ		マクドナルド
	官公庁		海水浴場		青山		ミスタードーナツ
	都道府県庁		アイススケート場		コナカ		モスバーガー
	市役所・東京23区役所		ヨットハーバー		ユニクロ		ampm
	町村・東京以外区役所		競技場・体育館		出光興産		Kマートチェーン
	NTT		キャンプ場		キグナス		ココストア
	銀行・信用金庫		公園		九州石油		コミュニティストア
	デパートなど		温泉		コスモ石油		サークルK
	ホテル・旅館など		山		昭和シェル石油		サンクス
	ガソリンスタンド		レジャーランド		ジャパンエナジー		スーパー
	ファーストフード		名所・観光地など		ゼネラル石油		スリーエフ
	スーパー		ゴルフ場		エネオス		セーブオン
	ホームセンター		クラブハウス		三井石油		ニコマート
	レストラン		スキー場		モービル石油		ファミリーマート
	コンビニなど		洗車場		藍屋		ポプラ
	ビル		カーショップ		CASA		ミニストップ
	工場		伊勢丹		ガスト		モンマート
	灯台		近鉄百貨店		カレーハウスCoCo壱番屋		ローソン
	神社		西武百貨店		餃子の王将チェーン		デイリーヤマザキ
	寺院		そごう		グルメドール		東京三菱銀行
	教会		高島屋		サイゼリヤ		三井住友銀行
	霊園・墓地		大丸		サンデーサン		みずほ銀行
	城跡		東急百貨店		ジョナサン		UFJ銀行
	警察署		阪急百貨店		すえひろ		りそな銀行
	消防署		松坂屋		すかいらーく		タイムズ
	郵便局		三越		デニーズ		その他の施設
	インターチェンジ		イトーヨーカ堂		得得		
	サービスエリア		いなげや				

- 企業マークの凡例は、交差点拡大図のときの内容です。通常画面では簡略化している場合があります。
- 上記凡例は、2005年7月現在のものです。
- 地図データの整備上、すべての施設、企業等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

現在地 を押すと、**現在地（自車位置）** 画面になります。

- 17:30 時刻表示マーク**
GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。
(手動では調整できません。)

GPS GPSマーク
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。
※表示されないときや点滅が継続するときは、GPSアンテナの取り付け位置を確認してください。
- 自車マーク**
自車位置と進行方向を表示。
- 方位マーク**（地図の向きを表示。）
タッチすると、地図表示切替メニューが表示されます。(※37、41ページ)

 - ノースアップ
(北が上の地図)
 - ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

広域/詳細
タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。
(※37ページ)
- 走行軌跡**
自車の走行した軌跡を青い点で表示。
●表示する/しないの設定ができます。
(※154ページ)



- 現在地メニュー**
タッチすると、現在地メニューが表示されます。
(※43ページ)

渋滞
ルート案内中にタッチすると、VICS音声案内を聞けます。

抜け道
ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。

抜け道表示（縮尺：10m～400m）
抜け道は、緑色の線の点滅で表示されます。
●東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ表示されます。
●表示する/しないの設定ができます。(※154ページ)
- タイムスタンプ**
VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

チューナーマーク
FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。
- 事故多発地点表示**
事故多発地点で表示されます。
●表示する/しないの設定ができます。(※160ページ)

地図モード画面

地図をスクロールすると (※36ページ)、地図モード画面になります。

地図の中心から自車までの距離

- 地点メニュー**
タッチすると、地点メニューが表示されます。(※43ページ)
- 微調整**
タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。
(※36ページ)
- 行き先設定**
タッチすると、カーソルの位置を行き先に設定します。
- 地図の中心にカーソルを表示。
自車の方向を で表示。
- 3Dランドマーク**
全国の有名施設を立体ランドマークで表示。(縮尺：10m～400m)

ルート案内中の表示

- 方面看板**
交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。
●表示する/しないの設定ができます。
(※158ページ)
●進む方向の矢印が表示されない場合があります。
- 残距離表示/到着予想時刻表示**
目的地または次の経由地までの距離と到着する予想時刻が表示されます。
渋滞データバンク探索時 (※62ページ) は、渋滞データも考慮された予想時刻が表示されます。
●目的地/経由地のどちらまでの残距離と到着予想時刻を表示するかを設定できます。
(※160ページ)
- ルートガイド**
交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。
●表示する/しないの設定ができます。
(※160ページ)
●スタンダードマップまたはドライビングマップのとき、表示されます。
●2画面時は表示されません。
- レーン看板**
交差点の名称、通るべき車線が表示されます。
●表示する/しないの設定ができます。
(※160ページ)

地図の見かたと操作を覚えよう

地図上に表示されるVICIS情報(レベル3)




■ 渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示されます。

表示	渋滞度	内容	表示スケール
	渋滞	交通の流れが非常に悪い状態	10m~1.6km
	混雑	交通の流れがやや悪い状態	
	渋滞なし	交通の流れが良い状態	
	不明	交通の流れがわからない状態	

- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.162ページ)

■ タイムスタンプ/チューナーマーク



- **VICS** : VICS情報を受信しているときに表示
- **DRGS** : ビーコンのVICIS情報を考慮してルートを探検するとき表示※ (ダイナミックルートガイダンスシステム)
- ② 地図上に表示された情報の提供メディア
 - **FM** : FM多重(橙)
 - **BEACON** : 電波または光ビーコン(青)※
 - **FM+BN** : FM多重とビーコンの混在表示(緑)※
 - **Hi** : 高速道路の情報のみ
 - **Lo** : 一般道路の情報のみ
 - 表示なし : 高速道路と一般道路の全情報を表示
- ③ 情報が提供された時刻を表示
 - 受信した時刻ではありません。
 - 表示する交通情報がないときは、時刻は表示されません。
 - 縮尺の変更や地図をスクロールするとき時刻表示が一時的に消えることがあります。
- ④ FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示
 - 受信している
 - 受信していない
 - VICSおよび文字多重を受信している

※ 別売のVICISビーコンユニットが必要です。

■ 駐車場、SA・PA情報(駐車場マーク)

マーク		混雑度	内容	表示スケール
駐車場	SA・PA			
		空車	利用が可能な状態	10m~400m
		満車	ほぼ満車の状態	
		混雑	利用率が高い状態	10m~200m
		不明	駐車場情報がない状態	
		閉鎖	閉鎖されている状態	

- サテライトマップ、ハイウェイマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.162ページ)

■ 規制情報(事象・規制マーク)

道路上の規制がマークで表示されます。

マーク	規制内容	表示スケール
	進入禁止	10m~1.6km
	入口閉鎖	
	事故	10m~400m
	工事	

- 規制対象の道路区間は黄色で表示されます。(表示スケール: 10m~1.6km)
- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.162ページ)

■ 事象・規制マークの種類

マーク	内容	マーク	内容
	事故		進入禁止
	故障車		対面交通
	路上障害		車線規制
	工事		徐行
	凍結		入口閉鎖
	作業		大型通行止め
	通行止め・閉鎖		入口制限
	片側交互通行		速度規制
	チェーン規制		その他
	災害		気象
	行事など		地震警戒宣言
	右左折規制		駐車場
	片側規制		SA・PA
	火災		

- マークの内容を確認することができます。(P.92ページ)

■ ハイウェイマップ表示中は

- 渋滞情報: 道路を色分けして表示
- 規制情報: 施設(IC, SA, PA)間に1件まで表示



渋滞情報(例: 混雑)

規制情報(例: 車線規制)

■ ハイウェイサテライトマップ表示中は

渋滞・規制情報を1件まで表示



基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう

地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには（スクロールする）

1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)



2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
- ※走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



カーソルの位置を微調整するには

3 微調整 にタッチする。

- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- 調整終了 にタッチすると、微調整を終了します。



お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで微調整はできません。



種類を切り替えるには

1 ビュー にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2 地図の種類を選ぶ。

- 選んだ地図に切り替わります。(28ページ)



お知らせ

- 「表示しない」に設定した地図(154ページ)も、この操作で表示できます。
- 走行中の道路の種類や地域によって、表示できる地図の種類は異なります。

縮尺を切り替えるには

広域 または 詳細 にタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り替わります。縮尺表示は **800m Lev.8** のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。



- **25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。



リモコン操作

種類を切り替える

ビュー を押して、地図表示切替メニューを表示させる。


決定 で選んで、押し決定する。

縮尺を切り替える

広い範囲を見る。



詳しい地図を見る。



地図の見かたと操作を覚えよう

傾けるには（3D調整）

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ（※28～29ページ）の傾きを切り替えることができます。

1 にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2 にタッチする。

- にタッチすると、最も傾いた角度に切り替わります。



3 矢印())にタッチする。

- : 傾きが大きくなる
- : 傾きが小さくなる



4 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。



2D画面に戻すには

地図表示切替メニューから、

にタッチする。

- 2D画面に切り替わります。



回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ（※28～29ページ）を回転させることができます。

1 にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2 にタッチする。



3 矢印())にタッチする。

- : 地図が時計回りに回転する
- : 地図が反時計回りに回転する



4 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。




地図の見かたと操作を覚えよう

2つの地図を一度に見るには（2画面）

1  にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。



2  にタッチする。

- 2画面に切り替わります。



左画面の操作について

- 1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面を操作中、左画面に切り替えるには、左画面にタッチしてください。



右画面の操作について

右画面にタッチする。

操作できる画面が右画面に切り替わります。

- 現在地画面のみ表示されます。（スクロールできません）
- 画面の縮尺、回転、傾き、種類を切り替えられます。
- 地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。
- 地図表示切替メニューのみ操作できます。
[ただし、VICs情報表示メニュー（※42ページ）には切り替えられません。]



1画面に戻すには

地図表示切替メニューから、

 にタッチする。

- 1画面に切り替わります。
- 1画面に切り替えたときに表示されるのは左画面です。



向きを切り替えるには（ヘディングアップ/ノースアップ）

進行方向が上の地図（ヘディングアップ）と、北が上の地図（ノースアップ）を切り替えられます。


ヘディングアップからノースアップに切り替えるには

1  にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。

進行方向が上
（ヘディングアップ）




2  にタッチする。

- ノースアップに切り替わります。




ノースアップからヘディングアップに切り替えるには

1  にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。

北が上
（ノースアップ）



2  にタッチする。

- ヘディングアップに切り替わります。

お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り替えられません。



地図の見かたと操作を覚えよう

地図上のVICS情報を見る

地図上のVICS情報について、詳しくは34ページをご覧ください。

1  にタッチする。

- 地図表示切替メニューが表示されます。







2  にタッチする。




- VICS情報表示メニューが表示されます。



VICS情報を表示する道路の種類を切り替える

-  : 高速道路・一般道路の情報が表示されます。
-  : 高速道路の情報のみ表示されます。
-  : 一般道路の情報のみ表示されます。
-  : VICS情報を表示しません。


VICSメディアの種類を切り替える*

-  : FM多重のVICS情報が表示されます。
-  : 電波・光ビーコンのVICS情報が表示されます。
-  : FM多重および電波・光ビーコンのVICS情報が表示されます。

お知らせ

- 表示できない情報に関するタッチキーは表示されません。

図形情報を表示する*

-  : 図形情報が表示されます。

* 別売のVICSビーコンユニットが必要です。

現在地メニュー・地点メニューの操作

よく使う機能は、現在地メニューまたは地点メニューを使って簡単に操作できます。

現在地画面表示中は

 にタッチする。

- 現在地メニューが表示されます。



地図モード画面表示中は

 にタッチする。








- 地点メニューが表示されます。



現在地画面表示中は



現在地メニュー

-  : VICS音声案内を出力します。
-  : 抜け道を優先的に通るルートを探します。*
-  : 現在地からルートをもう一度探索します。*
-  : 現在地をポイントとして登録します。
-  : 全ルート画面を表示します。*
-  : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
-  : 隣接した平行な道路で自転車マークを正しい位置になおします。





* ルート案内中のみ表示されます。

地図モード画面表示中は



緯度経度表示

地点メニュー

-  : カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
-  : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
-  : カーソルの位置をポイントとして登録します。
-  : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

メニュー画面の操作を覚えよう

ナビゲーションやソースの操作・設定を行います。

AUDIOメニュー

※ MDはCN-HDS630RD/Dのみ



- TV : (☎107ページ)
- CD/DVD : (☎112ページ)
- HDD MUSIC : (☎126ページ)
- FM・AM : (☎110ページ)
- MD※ : (☎122ページ)
- 外部入力 : (☎150ページ)
- エンタメバンク : (☎140ページ)
- よく使うボタンを設定する : (☎46ページ)

お知らせ

- MENU を押すごとに、下記のように切り替わります。



MENU を押す。
トップメニューが
表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。
または
リモコンの戻るを押す。

行き先を探す

行き先を探す (主な方法)




- 登録ポイント : (☎50ページ)
- ジャンル : (☎50ページ)
- 周辺施設 : (☎50ページ)
- 名 称 : (☎52ページ)
- 住 所 : (☎54ページ)
- 電話番号 : (☎54ページ)
- 検索履歴 : (☎54ページ)
- 自 宅 : (☎56ページ)
- ルート編集・確認 : (☎58ページ)
- よく使うボタンを設定する : (☎46ページ)

行き先を探す 他の方法



- ドライブルート : (☎56ページ)
- 郵便番号 : (☎56ページ)
- 緯度経度 : (☎56ページ)

初期設定



- 初期設定 : (☎24ページ)

情 報



- VICS情報 : (☎92ページ)
- FM文字多重放送 : (☎92ページ)
- 渋滞データバンク : (☎94ページ)
- システム情報 : (☎22、150ページ)
- お知らせ :
DEMO : 本機的主要な特長を表示。
昭文社 : 昭文社のお知らせを表示。

A V 設定




- SRS CS Auto : (☎168ページ)
- バランス・フェーダー : (☎170ページ)
- Space Setting : (☎170ページ)
- パラメトリックイコライザー : (☎170ページ)
- AV詳細設定 : (☎172ページ)
- SD読み・保存 : (☎98ページ)
- データ消去 : (☎100ページ)

ナビ設定



- ナビ基本設定 : (☎152ページ)
- ナビ詳細設定 : (☎154ページ)
- 登録ポイント : (☎78ページ)
- ナビ案内音量・スピーカー : (☎20ページ)
- SD読み・保存 : (☎98ページ)
- データ消去 : (☎100ページ)

ナビ設定 その他のデータ





- ルート設定メモリー : (☎86ページ)
- 走行軌跡メモリー : (☎84ページ)
- インテリジェントルート : (☎68ページ)

メニュー画面の操作を覚えよう



トップメニューの項目を設定する

トップメニューによく使う項目をお好みで設定できます。(「AUDIO」「行き先を探す」各3項目まで)

1  または  に
タッチする。



2 よく使うボタンを設定する に
タッチする。



3 設定開始 に
タッチする。



4 トップメニューに設定する項目を
3つ選んでタッチする。

- 必ず3つ選んでください。
- 「行き先を探す 他の方法」の項目はトップメニューに登録できません。



5 設定する に
タッチする。

- 選んだ項目がトップメニューに登録されます。
- 選んだ順に上から並びます。