






ルート案内中の拡大図表示(自動的に表示されます)



■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.202ページ)



■ ライブビュー交差点拡大図

リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。(一部交差点のみ)

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(P.202ページ)



■ 3D レーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(P.202ページ)



■ 3D ハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

- 都市間高速: 約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路: 約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(P.202ページ)



■ ETC 拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。(P.202ページ)

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していなくても表示されます。



■ 3D ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(P.202ページ)

補助地図:

現在地(自車位置)を表示した通常の画面です。

拡大図を消去・再表示するには

拡大図解除 をタッチする。

リモコン操作のみ

- 再表示するには、リモコンの [戻る] を押してください。

ランドマークについて

目印になる施設などを地図上にマークで表示。(縮尺: 10 m~400 m)

- 表示する/しないの設定ができます。(P.198ページ)

| 表示 | 内容            | 表示 | 内容        | 表示 | 内容        | 表示 | 内容            |
|----|---------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------|
|    | 高速・有料道路       |    | 駐車場       |    | 近鉄百貨店     |    | すえひろ          |
|    | 国道            |    | コイン駐車場    |    | 西武百貨店     |    | すかいらく         |
|    | 主要地方道         |    | 駅         |    | そごう       |    | デニーズ          |
|    | 一般都道府県道       |    | フェリーのりば   |    | 高島屋       |    | 得得            |
|    | 他の道路(巾5.5m以上) |    | 港湾        |    | 大丸        |    | ビッグボーイ        |
|    | 他の道路(巾3~5.5m) |    | 空港・飛行場    |    | 東急百貨店     |    | フォルクス         |
|    | J R           |    | 学校        |    | 阪急百貨店     |    | 不二家           |
|    | 私鉄            |    | 幼稚園       |    | 松坂屋       |    | 明治サンテオレ       |
|    | 水路            |    | 病院・医院     |    | 三越        |    | さと            |
|    | 都道府県境         |    | 電力会社・発電所  |    | イトーヨーカ堂   |    | ロイヤルホスト       |
|    | 緑地            |    | 海水浴場      |    | いなげや      |    | 吉野家           |
|    | 庁舎・敷地など       |    | アイススケート場  |    | カスミ       |    | ケンタッキーフライドチキン |
|    | 官公庁           |    | ヨットハーバー   |    | A コープ     |    | 小僧寿し          |
|    | 都道府県庁         |    | 競技場・体育館   |    | ジャスコ      |    | ドムドム          |
|    | 市役所・東京23区役所   |    | キャンプ場     |    | 西友        |    | ロッテリア         |
|    | 町村・東京以外区役所    |    | 公園        |    | ダイエー      |    | マクドナルド        |
|    | NTT           |    | 温泉        |    | 東急ストア     |    | ミスタードーナツ      |
|    | 銀行・信用金庫       |    | 山         |    | 東武ストア     |    | モスバーガー        |
|    | デパートなど        |    | レジャーランド   |    | マルエツ      |    | ampm          |
|    | ホテル・旅館など      |    | 名所・観光地など  |    | ユニー       |    | K マートチェーン     |
|    | バリアフリートイレ     |    | ゴルフ場      |    | アオキ       |    | ココストア         |
|    | ガソリンスタンド      |    | クラブハウス    |    | 青山        |    | コミュニティストア     |
|    | ファーストフード      |    | スキー場      |    | コナカ       |    | サークルK         |
|    | スーパー          |    | 洗車場       |    | ユニクロ      |    | サンクス          |
|    | ホームセンター       |    | 広域避難場所    |    | 出光興産      |    | スーパー          |
|    | レストラン         |    | イエローハット   |    | エネオス      |    | スリーエフ         |
|    | コンビニなど        |    | オートアールズ   |    | キグナス      |    | セーブオン         |
|    | ビル            |    | オートウェブ    |    | コスモ石油     |    | デイリーヤマザキ      |
|    | 工場            |    | オートテック    |    | 昭和シェル石油   |    | ファミリーマート      |
|    | 灯台            |    | オートバックス   |    | ジャパンエナジー  |    | ミニストップ        |
|    | 神社            |    | オートハローズ   |    | ゼネラル石油    |    | モンマート         |
|    | 寺院            |    | ココピット     |    | 三井石油      |    | ローソン          |
|    | 教会            |    | ジェームス     |    | 藍屋        |    | みずほ銀行         |
|    | 霊園・墓地         |    | ドライバースタンド |    | CASA      |    | 三井住友銀行        |
|    | 城跡            |    | トヨタ自動車    |    | ガスト       |    | 三菱東京 UFJ 銀行   |
|    | 警察署           |    | 日産自動車     |    | 餃子の王将チェーン |    | りそな銀行         |
|    | 消防署           |    | ホンダ       |    | グルメドール    |    | タイムズ          |
|    | 郵便局           |    | マツダ       |    | サイゼリヤ     |    | その他の施設        |
|    | インターチェンジ      |    | 三菱自動車     |    | ジョナサン     |    |               |
|    | サービスエリア       |    | 伊勢丹       |    |           |    |               |
|    | パーキングエリア      |    |           |    |           |    |               |
|    | 交差点           |    |           |    |           |    |               |
|    | 一方通行          |    |           |    |           |    |               |

- 企業マークの凡例は、交差点拡大図のときの内容です。通常画面では簡略化している場合があります。
- 上記凡例は、2007年4月現在のものです。
- 地図データの整備上、すべての施設、企業等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

# 地図の見かたと操作を覚えよう

## 現在地画面（自車位置を表示）

現在地 を押すと、現在地（自車位置）画面になります。

### 18:21 時計表示マーク


GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。  
（手動では調整できません。）


### GPS GPS マーク

GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。  
※ 表示されないときや点滅が継続するときは、GPSアンテナの取り付け位置を確認してください。（※26ページ）


### 方位マーク（地図の向きを表示。）

タッチすると、地図表示切替メニューが表示されます。（※49ページ）


 ノースアップ  
（北が上の地図）


 ヘディングアップ  
（進行方向が上の地図）


### 広域 / 詳細

 広域  
100m  
タッチすると、地図の縮尺を切り換えられます。（※43ページ）

 詳細

 現在地メニュー  
タッチすると、現在地メニューが表示されます。（※51ページ）

 渋滞  
ルート案内中にタッチすると、VICS 音声案内を聞けます。

 抜け道  
ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。

### 抜け道表示（縮尺：10 m～400 m）

抜け道は、**緑色の線の点滅**で表示されます。

- 東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ表示されます。
- 表示する / しないの設定ができます。（※200ページ）



### ドライブスポットガイド

写真情報のある施設（3Dランドマーク）に近づいたとき、自動的に表示。

- 写真表示時に **決定** を選ぶと、情報画面が表示されます。
- 表示する / しないの設定ができます。（※200ページ）

### ⚠ 事故多発地点表示

事故多発地点に表示されます。

- 表示する / しないの設定ができます。（※204ページ）

### ▲ 自車マーク

自車位置と進行方向を表示。



### 📍 走行軌跡

走行した軌跡を青い点で表示。

- 表示する / しないの設定ができます。（※200ページ）
- 走行軌跡は、「する」に設定（※200ページ）したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「しない」に設定し、再度「する」に設定してください。（※200ページ）

### VICS FM 18:13 タイムスタンプ

VICS 情報が提供された時刻と VICS の種類を表示。

### 8 4.8 MHz チューナーマーク

FM チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。



## 地図モード画面

地図をスクロールすると (P42 ページ)、地図モード画面になります。

地図の中心から自転車までの距離



地図の中心にカーソルを表示。自転車の方向を で表示。

**地点メニュー** タッチすると、地点メニューが表示されます。(P51 ページ)

**微調整** タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。(P42 ページ)

**行き先設定** タッチすると、カーソルの位置を行き先に設定します。

**行き先設定** 渋滞データバンク探索を「する」に設定すると、左記のように表示されます。(P202 ページ)

**3D ランドマーク**  
全国の有名施設を立体ランドマークで表示。(縮尺: 10 m~400 m)

- INF マークにカーソルを合わせ、**地点メニュー** から **施設情報** を選ぶと、施設情報が表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。(P198 ページ)

## ルート案内中の表示

### ■ 残距離表示/到着予想時刻表示

目的地または次の経由地までの距離と到着する予想時刻が表示されます。渋滞データバンク探索時 (P83 ページ) は、渋滞データも考慮された予想時刻が表示されます。

- 目的地/経由地のどちらまでの残距離と到着予想時刻を表示するかを設定できます。(P204 ページ)

### ■ 方面看板

交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P204 ページ)
- 進む方向の矢印が表示されない場合があります。

### ■ ルートガイド

交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P204 ページ)
- スタンダードマップまたはドライビングマップのとき、表示されます。
- 2画面時は表示されません。

### ■ 分岐交差点名称

分岐交差点の名称と、曲がる方向が表示されます。

### ■ 目的地方向表示

次の経由地/目的地の方向を表示。

### ■ 渋滞データバンク探索マーク

渋滞データバンク探索時 (P83 ページ) に表示されます。

### ■ レーン看板

交差点の通るべき車線が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。(P83 ページ)





地図上に表示されるVICS情報(レベル3)



タイムスタンプ/チューナーマーク



- ① ● VICS : VICS情報を受信しているときに表示
  - DRGS : ビーコンのVICS情報を考慮してルートを探索するとき表示\* (ダイナミックルートガイダンスシステム)
- ② 地図上に表示された情報の提供メディア
  - FM : FM多重(橙)
  - BEACON : 電波または光ビーコン(青)\*
  - FM+BN : FM多重とビーコンの混在表示(緑)\*
  - Hi : 高速道路の情報のみ
  - Lo : 一般道路の情報のみ
  - 表示なし : 高速道路と一般道路の全情報を表示
- ③ 情報が提供された時刻を表示
  - 受信した時刻ではありません。
  - 表示する交通情報がないときは、時刻は表示されません。
  - 縮尺の変更や地図をスクロールするときに時計表示が一時的に消えることがあります。
- ④ FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示
  - 84.8 MHz 受信している
  - 84.8 MHz 受信していない

\* 別売のVICSビーコンユニットが必要です。

渋滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示されます。

| 表示 | 渋滞度  | 内容            | 表示スケール        |
|----|------|---------------|---------------|
|    | 渋滞   | 交通の流れが非常に悪い状態 | 10 m ~ 1.6 km |
|    | 混雑   | 交通の流れがやや悪い状態  |               |
|    | 渋滞なし | 交通の流れが良い状態    |               |
|    | 不明   | 交通の流れがわからない状態 |               |

- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示方法の設定ができます。(P206ページ)

駐車場、SA・PA情報(駐車場マーク)

| マーク | 混雑度 | 内容         | 表示スケール       |
|-----|-----|------------|--------------|
|     | 空車  | 利用が可能な状態   | 10 m ~ 400 m |
|     | 満車  | ほぼ満車の状態    |              |
|     | 混雑  | 利用率が高い状態   | 10 m ~ 200 m |
|     | 不明  | 駐車場情報がない状態 |              |
|     | 閉鎖  | 閉鎖されている状態  |              |

- サテライトマップ、ハイウェイマップ、ハイウェイサテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P206ページ)

規制情報(事象・規制マーク)

道路上の規制がマークで表示されます。

| マーク | 規制内容 | 表示スケール        |
|-----|------|---------------|
|     | 進入禁止 | 10 m ~ 1.6 km |
|     | 入口閉鎖 |               |
|     | 事故   | 10 m ~ 400 m  |
|     | 工事   |               |

- 規制対象の道路区間は黄色で表示されます。(表示スケール: 10 m ~ 1.6 km)
- サテライトマップのときは表示されません。
- 表示する/しないの設定ができます。(P206ページ)

事象・規制マークの種類

| マーク | 内容       | マーク | 内容     |
|-----|----------|-----|--------|
|     | 事故       |     | 進入禁止   |
|     | 故障車      |     | 対面通行   |
|     | 障害物、路上障害 |     | 車線規制   |
|     | 工事       |     | 徐行     |
|     | 凍結       |     | 入口閉鎖   |
|     | 作業       |     | 大型通行止め |
|     | 通行止め・閉鎖  |     | 入口制限   |
|     | 片側交互通行   |     | 速度規制   |
|     | チェーン規制   |     | その他    |
|     | 災害       |     | 気象     |
|     | 行事など     |     | 地震警戒宣言 |
|     | 右左折規制    |     | 駐車場    |
|     | 片側規制     |     | SA・PA  |
|     | 火災       |     |        |

- マークの内容を確認することができます。(P112ページ)

ハイウェイマップ表示中は

- 規制・渋滞区間: 道路を色分けして表示
- 規制情報: 区間ごとに1件まで表示



規制情報(例: 車線規制)

ハイウェイサテライトマップ表示中は

規制・渋滞情報を区間ごとに1件まで表示



# 地図の見かたと操作を覚えよう

## 動かすには(スクロールする)

- 1** 画面にタッチする。
- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(×)が表示されます。(地図モード画面)



## 2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)\*
  - 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。
- \*走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



## カーソルの位置を微調整するには

- 3** **微調整** にタッチする。
- カーソル(×)の位置の微調整ができます。



## 4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **調整終了** にタッチすると、微調整を終了します。



### お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・種類を切り換えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで微調整はできません。



## 縮尺を切り換えるには

### ↑広域 または ↓詳細 にタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺表示は **800m Lev.4** のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m~50 kmです。
- ※各縮尺で、Lev.1(広域)~Lev.9(詳細)の9段階があります。
- **25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

