

■ 音声

内 容	ページ
音質が悪い(音がひずむ・ノイズが発生する)	
本機の近くに、他のBLUETOOTH対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。 ● 混信するため、他の機器を本機から離してください。	(P.123)
● それでも混信する場合は、他の機器の電源を切ってください。	—
携帯電話の受信状態を確認してください。	—
BLUETOOTH対応機器の電池残量が少ない場合は、充電してください。	—

■ スマートフォン連携

内 容	ページ
Drive P@ss、NaviCon®のデータを本機で取得できない	
スマートフォンが本機に正常に接続されていない。 ● BLUETOOTH接続状態を確認してください。	—
● 本機のスマホ連携接続の状態を確認してください。	(P.72)
● スマホ連携接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。	(P.72)
iPhoneまたはiPodを本機のケーブルで接続した状態でiPhoneをBLUETOOTH接続しようとした。 ● iPhoneまたはiPodをケーブルで接続すると、ケーブルでの接続が優先されるため、iPhoneでNaviCon®を利用することはできません。iPhoneまたはiPodをケーブルから取り外してください。	—
Drive P@ss、NaviCon®を終了してもBLUETOOTH接続が解除されない	
手動でBLUETOOTH接続を解除してください。	(P.72)
スマホ連携の接続が完了しない	
接続をいったん中止し、再度接続しなおしてください。	(P.72)
スマホ連携の切断が完了しない	
スマートフォンを操作して切断してください。	—
Drive P@ssが正しく動作しない	
Drive P@ssがダウンロードされていない。 ● Drive P@ssの利用には、スマートフォンへDrive P@ssのダウンロードが必要です。	(P.75)
本機のスマホ連携接続の状態を確認してください。	(P.72)
ケーブルの接続を確認してください。	(P.76)
スマートフォンのDrive P@ssが起動されていることを確認してください。	—
オーディオのHDMIの画面では、Drive P@ssの操作はできません。 本機でDrive P@ssを起動させてください。	(P.77)