

準備する (確認・設定)

現在地を確認する

初めて本機を起動したときは、JR東京駅周辺の地図が現在地として表示されます。



- 地図の見かた → P.62

見晴らしの良い場所でしばらく使用し、GPS衛星からの信号を受信すると…

現在地付近の地図が表示されます。(現在地画面)



- GPSマーク(**GPS**)の点灯を確認してください。

お知らせ

- GPSマークが表示されないうちや、点滅が継続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(右記)
- 室内でご利用になるときは、GPS衛星からの信号を受信しにくいいため、正しい現在地が表示されない場合があります。

GPS情報を確認する

1 メニューを選ぶ

2 情報を見るを選ぶ



- 情報メニューが表示されます。

3 GPSを選ぶ



4 GPS情報を確認する



- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 日付: 現在の日付を表示
- 時間: 現在時刻を表示
- : 受信状態を表示 (点灯の数が多いほど受信状態が良好)

取り付けを確認する

1 情報メニュー(P.40)から、車両信号/バージョン情報を選ぶ



2 車両信号/バージョン情報を確認する



- 地図データ
地図データのバージョンを確認できます。
- サイドブレーキ*1
サイドブレーキを引くと、「ON」表示に変わります。
*1 別売のサイドブレーキコード(CA-LND010D)接続時のみ。
- ダウンロードキー出力
インターネットで、地図の更新やガイドブックデータをダウンロードする際に使用します。
市販のSDメモリーカードを本機に挿入し、「ダウンロードキー出力」をタッチすると、SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_SG510.dat」が出力されます。

お知らせ

- 年度更新地図データは、当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2012年12月頃 配信予定)

ナビの音量を調整する

1 メニューを選ぶ

2 設定を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。

3 ナビ案内音量設定を選ぶ



4 案内音量を調整し、完了を選ぶ



- **小** **中** **大**
音量小 ← → 音量大 (お買い上げ時の設定: 中)
- **消音**: 音声案内・操作音なし
- **試験**: 音量の確認

お知らせ

- AVの音量調整 → P.152

ナビ画面の明るさを調整する

1 設定メニュー (P.41) から、

ナビ画面の明るさを**選ぶ**



2 暗/明を選び
明るさを調整する



- 状態に応じて、下記4通りの明るさを設定できます。

()内の数値: お買い上げ時の設定

内蔵電池	・昼画面表示中(+3)
使用時	・夜画面表示中(-2)
外部電源	・昼画面表示中(+5)
使用時※1	・夜画面表示中(±0)

※1 シガーライターコードまたはACアダプターで使用时

- ・内蔵電池について→P.36
- ・昼夜切替について→P.178

お知らせ

- PHOTO・音楽再生・カメラの画面の明るさも、ナビ画面の明るさに連動します。
・ワンセグ・SDビデオ再生の明るさ調整は→P.154
- 内蔵電池使用時の明るさを暗くすることで、内蔵電池の電力消費を抑えられます。

車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。


1 設定メニュー (P.41) から、

ナビ設定を**選ぶ**



- ナビ設定画面が表示されます。

2 車両情報設定の**変更する**を選ぶ



リストをスクロール

3 車両情報を設定し、**完了**を選ぶ



- ナンバー
1: 大型車両 5/7: 小型車両
3: 普通車両 軽: 軽自動車
- 長さ/幅/高さ <> で設定する。
- 初期状態:
お買い上げ時の状態に戻す。

お知らせ


- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。
ルートを消去してから設定を行ってください。(P.96)

現在地マークの位置を変更する


室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

1 ナビ設定画面 (P.42) から、

ナビ補正の**補正する**を選ぶ



2 現在地修正を選ぶ



3 位置を微調整し、**セット**を選ぶ



4 ↓ ↓ で現在地マークを
進行方向に合わせ、

セットを選ぶ



自宅を登録する

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかんたんに作れます。

準備

- 自宅に登録したい地点を登録してください。(P.88)


1 設定メニュー (P.41) から、

登録ポイントを**選ぶ**



2 登録ポイントの**修正**を選ぶ

3 登録ポイントを選ぶ



- **マーク順**:
マーク(P.91)順に並べ替え
- **登録順**:
登録日付順に並べ替え

4 **自宅に設定**を選ぶ

5 (すでに自宅が設定されている場合)
はいを選ぶ

6 **完了**を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。

お知らせ

- 自宅を変更するときも、上記手順を行ってください。
自宅を変更すると、今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびに起動パスワード認証画面(P.45)が表示されます。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。「起動パスワードメモ」(下記)をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。パスワード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のしかた→P.182
- 入力できる文字数は、全角12文字(半角24文字)まで。

■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。


パスワード

1 設定メニュー (P.41)から、**システム設定**を選ぶ



- システム設定画面が表示されます。

2 起動パスワードの**設定する**を選ぶ



- 起動パスワード画面が表示されます。

3 **設定**を選ぶ



4 (すでにパスワードが設定されている場合のみ)
パスワードを入力する

- 1 **はい**を選ぶ
- 2 現在のパスワードを入力し、**完了**を選ぶ

5 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。


- 1 **マルチワードで設定**を選ぶ
- 2 **ヒント**を入力し、**完了**を選ぶ
- 3 **パスワード**を入力し、**完了**を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定**を選ぶ
- 2 **リストからヒント**を選ぶ
- 3 **パスワード**を入力し、**完了**を選ぶ

6 内容を確認し、**完了**を選ぶ




- 起動パスワードが設定されます。


解除するには

1 起動パスワード画面(P.44)から、**解除**を選ぶ

2 **はい**を選ぶ



3 **パスワード**を入力し、**完了**を選ぶ



- 起動パスワードが解除されます。

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

1 ヒントを確認する



(パスワード認証画面)

2 **パスワード**を入力し、**完了**を選ぶ

3 **OK**をタッチする

- パスワードが認証され、本機が起動します。

歩行用ナビゲーションとして使う(歩行モード)

歩行モードに切り換える(おでかけウォークON)

お買い上げ時は、おでかけウォークON(歩行モード)に設定されています。
手動で車モード(P.50)に切り換えたときは、歩行用ナビゲーションとして使う前に歩行モードに切り換えてください。

お願い


- 歩行用ナビゲーションとして使うときは、必ず歩行モードにしてください。
車モードにすると、歩行向きではないルートが探索されたり、現在地がずれる場合があります。
- ご使用になる前に、十分に充電してください。

歩きながら操作をしたり、画面を注視しないでください。

おでかけウォークONの場合 (歩行モード: お買い上げ時の設定)

- 1 本機を車載用吸盤スタンドから取り外す(P.30)

- 2 **確認**を選ぶ



歩行モードで再起動します

お知らせ

- 起動パスワード認証画面が表示されたら→P.45

おでかけウォークOFFの場合 (車モード)

- 1 本機を車載用吸盤スタンドから取り外す(P.30)

- 2 設定メニュー(P.41)から **おでかけウォーク**をタッチする



- 再度タッチすると、OFFになります。

歩行モードに切り換わります

■ 車載用吸盤スタンドに本機が取り付けられているときは…

- おでかけウォークの設定に関わらず、常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFFを切り換えられません。
- おでかけウォークONのときは車載用吸盤スタンドから取り外すと、自動的に歩行モードに切り換わります。

■ 車モードのルートを案内中に、歩行モードに切り換えると…

- 自動的に歩行者向けのルートが再探索されます。
再度、車モードに切り換えると、「おまかせ」の探索条件で、車向けのルートが再探索されます。
- 通過道路・入口/出口ICが設定されている場合は、自動的に解除されます。
解除された通過道路・入口/出口ICは、車モードに切り換えてももとに戻りません。必要な場合は、再度設定してください。

歩行モードの特徴

画面の向き

- **地図画面**(P.62～68)
縦/横を切り換えられます。(P.48)
- **カメラ**(P.145)
カメラ画面(P.145)は横向きに表示されますが、縦/横に構えて撮影できます。
縦に構えて撮影された写真を本機で再生すると、自動的に縦向きに回転して表示されます。
- **上記以外の画面**
詳しくは、P.48をご覧ください。

現在地測位

GPSおよび電子コンパスからの情報をもとに、現在地測位を行います。

- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- **電子コンパスが地磁気を感じにくい環境**(下記)では、正確な方位を表示できない場合があります。

- ・建物や電車などの中
- ・鉄道のプラットフォーム
- ・高圧線や架線のそば
- ・家電製品(オーディオ機器、テレビ、パソコンなど)、金属製家具、磁石を使ったバッグやアクセサリのそば
- ・外部電源使用時

ルート探索

- **探索条件**
おでかけウォーク設定(P.178)の初期探索条件で設定した条件で探索されます。
・探索条件は、変更できます。
(車モード時の探索条件とは異なります。)(P.120)
- **交通規制**
考慮されません。
- **通過道路**(P.102)・**入口/出口IC**(P.104)
指定できません。
- **迂回エリア**(P.116)
・考慮されません。
・地図上にも表示されません。

ルート案内

ルート表示、音声、案内ポイントマークなどで、リアルタイムに案内されます。

- ルート案内中の動作(P.123)
- ルート音声案内(P.124)
- **ルート案内中、下記は行いません**
 - ・案内図表示 (P.59)
 - ・拡大図表示 (P.60)
 - ・マップマッチング (P.208)

歩行用ナビゲーションとして使う(歩行モード)

本機を縦向きにして使う

歩行モード時は、本機を縦向きにして使うことができます。(縦表示)

地図画面


本機の向きに応じて、地図画面の縦/横表示を切り換えることができます。

横表示



縦表示

この部分を上に向けて、縦にする。



タッチキー表示OFF

タッチキー表示をOFFにすると寄り道コンシェルジュが利用できます。(P.133～135)

タッチキー表示ON

横表示と同じ操作ができます。

探索結果画面(P.118)/ルート変更画面(P.119)/全ルート図(P.122)

歩行モード時は、常に縦表示されます。


その他の画面

下記の画面は、地図画面の向きに応じて縦/横表示されます。

- メインメニュー (P.52)
- ランドマーク施設情報画面 (P.73)
- 登録ポイント情報画面 (P.89)
- 保存ルート画面 (P.97)

お知らせ

- P.48にあげている画面以外は、縦表示には切り換えられません。(横表示のみになります。)
- 車モードのときは、縦表示には切り換えられません。
- 地図画面を縦表示に切り換えた直後は、常にタッチキー表示がOFFになります。
- 本機の傾きが大きいとき(地面に対して水平に近いとき)は、縦/横が正しく切り換わらない場合があります。




電子コンパス調整画面が表示されたら



電子コンパスの調整が必要です。落下防止のためストラップを手首にかけ、周囲の安全を確認し、下記の手順で電子コンパスを調整してください。

本機を縦向きにしっかりと持ち、手首を返すようにして8の字に回す



- 電子コンパス調整画面が消えたら、調整完了です。上記の手順を5～10回程度行っても画面が消えない場合は、場所を変えて再度調整してください。(下記)

お知らせ

- あとで調整したいときは、画面をタッチすると電子コンパス調整画面を消去できます。その場合、電子コンパス調整画面が表示されていない状態でも、上記の手順で調整してください。
- 電子コンパスが地磁気を感知しにくい環境(P.47)では、電子コンパスの調整ができない場合があります。電子コンパスの調整が完了しない場合は、場所を変えて、磁気の感知を妨げるものが無い場所で、再度調整してください。

はじめに

歩行用ナビゲーションとして使う(歩行モード)

車載用ナビゲーションとして使う(車モード)

車モードに切り換える(おでかけウォークOFF)

おでかけウォークをOFFにすると、車モードになります。

本機を車載用吸盤スタンドから取り外して、車での旅行プランを立てるときなどに、手動で車モードに設定してください。

お願い

- 車載用ナビゲーションとしてルート以案内させるときは、必ず本機を車載用吸盤スタンドに取り付けてください。

おでかけウォークONの場合 (歩行モード: お買い上げ時の設定)


1 本機を車載用吸盤スタンドから取り外す(P.30)

2 確認を選ぶ



- 歩行モードで再起動します。
・起動パスワード認証画面が表示されたら→P.45

3 設定メニュー(P.41)からおでかけウォークをタッチする



- 再度タッチすると、ONになります。

車モードに切り換わります

おでかけウォークOFFの場合 (車モード)

本機を車載用吸盤スタンドから取り外す(P.30)

車モードでご使用になれます

■ 本機が車載用吸盤スタンドに取り付けられているときは…

- おでかけウォークの設定に関わらず、常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFFを切り換えられません。

■ 歩行者向けのルート以案内中に、車モードに切り換えると…

- 自動的に車向けのルートが再探索されます。

■ 車モードでルート案内中に本機を車載用吸盤スタンドから取り外すと…

おでかけウォークONに設定されている場合、自動的に歩行モードに切り換わります。(P.46)

歩行モードに切り換わると…

- 自動的に歩行者向けのルートが再探索されます。
再度、車モードに切り換えると、「おまかせ」の探索条件で、車向けのルートが再探索されます。
- 通過道路・入口/出口ICが設定されている場合は、自動的に解除されます。
解除された通過道路・入口/出口ICは、車モードに切り換えてももとに戻りません。
必要な場合は、再度設定してください。

車モードの特徴

画面の向き

- 横向きの画面のみとなります。
(縦向きには切り換えられません)
- カメラ(P.145)
縦/横に構えて撮影できます。
縦に構えて撮影された写真を本機で再生すると、自動的に縦向きに回転して表示されます。
・車載用吸盤スタンドに本機が取り付けられているときは、カメラ機能は使用できません。

現在地測位

GPSからの情報をもとに、現在地測位を行います。

- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- 車モードでは、電子コンパスを利用した現在地測位は行いません。

ルート探索

- 探索条件
車向けの探索条件「おまかせ」でルート探索されます。
・探索条件は、変更できます。(歩行モード時の探索条件とは異なります。)(P.99、108)
- 交通規制
下記の交通規制が考慮されます。
・曜日時間規制 ・横付け探索
・細街路探索 ・季節規制区間
・スマートIC ・一方通行 など
- 通過道路(P.102)・入口/出口IC(P.104)
指定できます。
- 迂回エリア(P.116)
考慮されます。

ルート案内

ルート表示、音声、拡大図、案内図などで、リアルタイムに案内されます。また、現在地マークを自動的に道路の上に表示させるマップマッチングも動作します。

- 案内図表示 (P.59)
- 拡大図表示 (P.60)
- ルート案内中の動作 (P.112～113)
- ルート音声案内 (P.114)

メニュー画面の操作

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。

行き先メニュー



- 登録ポイント…………… P.82
- 住 所…………… P.82
- 電話番号…………… P.82
- 履 歴…………… P.83
- 名 称…………… P.83
- おでかけ旅ガイド…………… P.85
- 主要施設…………… P.86
- 周辺ジャンル…………… P.86
- マップコード…………… P.87
- 自 宅…………… P.87

※1 メインメニューは、歩行モード時に縦表示の地図画面 (P.68) でメニューを選ぶと、縦表示で表示させることもできます。



- GPS…………… P.40
- 車両信号/バージョン情報…………… P.41

カメラメニュー



- カメラ…………… P.145
- 街並みスコープ…………… P.148
- 何これカメラ…………… P.150



- ワンセグ…………… P.156
- SDビデオ再生…………… P.162
- 音楽再生…………… P.164
- PHOTO…………… P.166
- AVをOFFにする…………… P.153

ガイドブックメニュー (P.130)



- 案内中止(案内再開)…………… P.96
- 登録ポイント…………… P.88
- SD地点読込…………… P.93
- おでかけウォーク…………… P.46、50
- ナビ案内音量設定…………… P.41
- ナビ画面の明るさ…………… P.42
- ナビ設定…………… P.172
- システム設定…………… P.180

はじめに
メニュー画面の操作