



配線のしかた

インダッシュテレビ




お願い
本機はVGA映像専用です。必ず、付属のVGA対応インダッシュテレビと接続してご使用ください。
コネクタは確実に差し込んでください。
コードは高熱部を避け、コードクランプや市販のテープなどで固定してください。
テレビアンテナのコードは、他のコードとは離して配線してください。
ゲーム機を接続すると、映像が不安定になることがあります。




お願い
無理に引っ張ると、破損することがあります。
必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

拡張ユニット接続コネクタ
モバイルコミュニケーションユニットCY-CM200D/CY-HCM200Dと接続できます。
(CY-CM100Dは接続できません。)
ETCユニットCY-ET100Dと接続できます。
接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
モバイルコミュニケーションユニットとETCユニットの両方を接続する場合は、マルチメディアハブユニットCY-Z001Dが必要です。
(同時に使用する場合は、機能が制限されます。)



コードの長さがたりないときは、別売のGPSアンテナ延長コードをご使用ください。(CA-LGP30A:3m)
コードのコネクタ部分は防水になっていません。延長コードを使用する際は、接続部分が雨水のかかる場所にならないようにしてください。

マイクのプラグは、奥まで確実に差し込んでください。ボイスワードを認識できない場合があります。ノイズを避けるため、他のコードとは離してください。



ナビゲーション画面時において、画面の明るさが一定でない、もしくはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、この2本を同じ場所に接続してください。


エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上りの原因になるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

ナビユニット機能搭載のパナソニック製カーオーディオで使用できます。接続しないときは、ビニールテープなどで絶縁してください。


モバイルコミュニケーションユニットCY-HCM200Dに接続します。

リバース延長コード(紫/白:6m)

スピーカー(CJ-SPT30D)



お知らせ
圧着式コネクタはテレビ用(①:1個)とナビゲーション用(②:4個)の2種類があります。上記の図を参照し、部品の形状を確認の上接続してください。




2本のコードのうち、サイドブレーキが解除のときに車体にアースされない方へ圧着式コネクタで接続してください。



お願い
車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
必ず、付属の中間コードをご使用ください。



この部分は回路保護部です。必ずこの状態のままで車速信号取り出し箇所の方向に接続してください。




車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

安全にお使いいただくためのお願い
取り付け・配線等に、保安部品を絶対に使わないでください。
保安部品(ステアリング・ブレーキ系統・タンクなど)のボルト・ナット・ビスを使用すると、事故の原因になります。説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。
DC12Vアース車で使用してください。
本機はDC12Vアース車専用です。DC24V車(大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など)には使用できません。火災や故障の原因になります。

必ず規定容量のヒューズを使用してください。また、交換は専門技術者に依頼してください。
規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口(別紙)」にご相談ください。


分解・修理、および改造をしないでください。
分解・修理、改造、コードの被覆を切った他の機器の電源を取るのやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

配線・取り付け作業中は、バッテリーの端子を必ずはずしてください。
バッテリーの端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。




お願い
AV入力(映像)は、前面と後面の両側にありますが、どちらか一方をご使用ください。
両方を同時に使用すると、正常な映像を出力することができません。


お知らせ
可動部へのコードの挟み込みにご注意ください。モニターの角度や位置調整が一部制限される場合があります。





端子の位置は機器によって異なります。



端子の位置は機器によって異なります。



取り付け・配線の確認



その他の確認事項

- FMトランスミッター機能の確認
① カーラジオの電源を入れて、
② 受信周波数をFM76.0MHzに合わせ、
③ テレビの音声がカーラジオのスピーカーから聴こえるかどうかを確認してください。
詳しい操作方は、取扱説明書「基本編」を参照してください。
- ボイスコントロール機能の確認
実際にマイクに向かって発声し、ボイスコントロール機能が動作するかを確認してください。
詳しい操作方は、取扱説明書「応用編」を参照してください。
- 画面表示位置の確認
画面の位置が気になる場合は、調整してください。
詳しい操作方は、取扱説明書「基本編」を参照してください。

お知らせ
TVアンテナの取付チェック画面はありません。詳しい操作方は、取扱説明書「基本編」を参照してください。
ビーコンアンテナの取付チェック画面はありません。実際に走行して、受信できるかどうかを確認してください。