



配線のしかた




お願い
●コネクタは確実に差し込んでください。
●各コードに接続するコネクタがない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

ロック付きコードの取り外しかた
矢印の方向に押しながら、取り外す。
●無理に引っ張ると、破損することがあります。
●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。


他の機器と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

レビューカメラ



ビデオカメラ




2台目のモニター



著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。


推奨品以外の機器と接続する場合は、ご利用できない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



取り付け・配線の確認

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)
●本機の電源が入ります。
2 注意事項を確認して、確認を選ぶ
3 見晴らしの良い場所で、GPS信号 (GPS) を受信していることを確認する



取り付け・配線を確認する

- 1 [MENU]を押す
●ツートップメニューが表示されます。
2 画面を下から上へ指でドラッグ (なぞる) する
3 画面を左から右へ指でドラッグ (なぞる) する
4 システム情報を選ぶ

お願い

取付角度設定について

ラジオアンテナ設定について

取付角度を設定する

- 1 取付角度設定を選ぶ
2 調整範囲: 0° ~ +40° (5°ステップ)
3 完了を選ぶ



取付角度の測りかた
車体が水平になる場所で、ナビゲーションユニットに取付ゲージをまっすぐあて、取付角度を測る

車両信号情報を確認する
1 車両信号情報を選ぶ
2 車両信号情報を確認する
3 パルスリセット/レベルリセット/補正リセット/センサーリセットを選ぶ

拡張ユニット情報を確認する

拡張ユニット情報を選ぶ

拡張ユニット情報を確認する

ラジオアンテナを設定する

- 1 設定メニュー (左記) から初期設定を選ぶ
2 車両情報の設定を選ぶ
3 ラジオアンテナ設定の設定を選ぶ
4 車のラジオアンテナのタイプを選び、完了を選ぶ

Table with 2 columns: Setting Name and Description. Includes items like Speed, Average Speed, and 3D Sensor Correction.

- アンテナ伸長時
アンテナを収納
アンテナ収納時
アンテナが伸びる
FM VICS・FM多重放送・ラジオを受信するために、通常はモーターアンテナを上げてください。

Table with 2 columns: Device and Connection Note. Includes SD Memory Card, VICS Unit, DSRC Unit, ETC Unit, and iPod.