

接続端子一覧.....	表紙
安全上のご注意.....	2
作業の順序.....	6
取り付け・配線の前に.....	6
配線のしかた.....	7
圧着式コネクタの取り付けかた.....	7
ロック付きコードの取り付けかた.....	7
アンテナの取付位置について.....	10
GPS アンテナの取り付けかた.....	11
地上デジタルアンテナの取り付けかた.....	12
ガラスにアンテナを貼り付ける.....	12
アンテナコードを取り付ける.....	13
ナビゲーションユニットの取り付けかた.....	14
他の機器と組み合わせて使う.....	16
本機に接続するために必要な部材.....	16
ETC2.0 車載器.....	16
iPod (iPhone) /USB メモリー.....	17
リアビューカメラ.....	17
ドライブレコーダー (CA-DRO3HTD).....	18
車両 AV インターフェースコード.....	19
後席用モニター.....	19
取り付け・配線の確認.....	20
電源を入れる.....	20
トップメニューを表示させる.....	20
車両信号情報を確認する.....	20
拡張ユニット情報を確認する.....	20
車種を設定する.....	20
ステアリングスイッチの設定をする.....	22
GPS 情報を確認する.....	23
商標などについて.....	23
内容物の確認.....	裏表紙

## 本書の読みかた

●機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

**HE01** : CN-HE01D


**HE01W** : CN-HE01WD


**HA01** : CN-HA01D

**HA01W** : CN-HA01WD


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



 **本機は DC12 V ⊖アース車専用です**  
DC24 V 車には使用できません。火災や故障の原因となります。

**本書に従って、取り付けや配線をする**  
作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

**作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する**  
車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

**作業前に、必ずバッテリーの⊖端子を外す**  
外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

**使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する**  
被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**アースコードを車両側のアース部分に確実にねじ止めする**  
アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因となります。

**サイドブレーキコードを正しく配線する**  
安全機能が動かず、交通事故の原因となります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回す**  
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

**作業後は、車の電装品\*の動作確認をする**  
正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。  
\* ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウインカーなど

**フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける**  
視界不良による事故の原因となります。

**取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する**  
誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。